



Rat der
Europäischen Union

Brüssel, den 12. Januar 2015
(OR. en)

5159/15
ADD 9

ENV 9

ÜBERMITTLUNGSVERMERK

Absender:	Europäische Kommission
Eingangsdatum:	9. Januar 2015
Empfänger:	Generalsekretariat des Rates
Betr.:	Anhang zur Richtlinie (EU) Nr. .../.. der Kommission vom XXX zur Festlegung gemeinsamer Lärmbewertungsmethoden gemäß der Richtlinie 2002/49/EG

Die Delegationen erhalten in der Anlage das Dokument D034332/03 - Part 9.

Anl.: D034332/03 - Part 9

DE

Tabelle I-4 (Teil 1): Standardverfahrensschritte für den Abflug

ACFT ID	Profil_ID (Profile_ID)	Teilstreckenlänge (Stage Length)	Nummer des Schritts	Art des Schritts	Schub-Rating (Thrust Rating)	Klappenstellung (Flap-ID)	Reiseflughöhe (End Point Altitude) (ft)	Steigleistung (Rate Of Climb) (ft/min)	Endgültige berichtigte Geschwindigkeit (End Point CAS) (kt)	Beschleunigung (Accelerate_Percent) (in %)
1900D	DEFAULT	1	1	Abheben	Max. Abhebeschub	17-D				
1900D	DEFAULT	1	2	Steigen	Max. Abhebeschub	17-D	400			
1900D	DEFAULT	1	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	17-D		2750	128	
1900D	DEFAULT	1	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO-D		2950	138	
1900D	DEFAULT	1	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO-D	3000			
1900D	DEFAULT	1	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO-D		1500	160	
1900D	DEFAULT	1	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO-D	5500			
1900D	DEFAULT	1	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO-D	7500			
1900D	DEFAULT	1	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO-D	10000			
1900D	DEFAULT	2	1	Abheben	Max. Abhebeschub	17-D				
1900D	DEFAULT	2	2	Steigen	Max. Abhebeschub	17-D	400			
1900D	DEFAULT	2	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	17-D		2400	128	
1900D	DEFAULT	2	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO-D		2650	138	
1900D	DEFAULT	2	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO-D	3000			
1900D	DEFAULT	2	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO-D		1500	160	
1900D	DEFAULT	2	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO-D	5500			

1900D	DEFAULT T	2	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO-D	7500			
1900D	DEFAULT T	2	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO-D	10000			
707320	DEFAULT T	1	1	Abheben	Max. Abhebeschub	14				
707320	DEFAULT T	1	2	Steigen	Max. Abhebeschub	14	1000			
707320	DEFAULT T	1	3	Beschleuni gen	Max. Abhebeschub	14		2047	175	
707320	DEFAULT T	1	4	Beschleuni gen	Max. Steigschub	INT		1000	195	
707320	DEFAULT T	1	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
707320	DEFAULT T	1	6	Beschleuni gen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
707320	DEFAULT T	1	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
707320	DEFAULT T	1	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
707320	DEFAULT T	1	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
707320	DEFAULT T	2	1	Abheben	Max. Abhebeschub	14				
707320	DEFAULT T	2	2	Steigen	Max. Abhebeschub	14	1000			
707320	DEFAULT T	2	3	Beschleuni gen	Max. Abhebeschub	14		1905	179	
707320	DEFAULT T	2	4	Beschleuni gen	Max. Steigschub	INT		1000	199	
707320	DEFAULT T	2	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
707320	DEFAULT T	2	6	Beschleuni gen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
707320	DEFAULT T	2	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
707320	DEFAULT T	2	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
707320	DEFAULT T	2	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
707320	DEFAULT T	3	1	Abheben	Max. Abhebeschub	14				

707320	DEFAULT	3	2	Steigen	Max. Abhebeschub	14	1000			
707320	DEFAULT	3	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	14		1793	183	
707320	DEFAULT	3	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	INT		1000	203	
707320	DEFAULT	3	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
707320	DEFAULT	3	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
707320	DEFAULT	3	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
707320	DEFAULT	3	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
707320	DEFAULT	3	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
707320	DEFAULT	4	1	Abheben	Max. Abhebeschub	14				
707320	DEFAULT	4	2	Steigen	Max. Abhebeschub	14	1000			
707320	DEFAULT	4	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	14		1624	189	
707320	DEFAULT	4	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	INT		1000	209	
707320	DEFAULT	4	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
707320	DEFAULT	4	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
707320	DEFAULT	4	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
707320	DEFAULT	4	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
707320	DEFAULT	4	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
707320	DEFAULT	5	1	Abheben	Max. Abhebeschub	14				
707320	DEFAULT	5	2	Steigen	Max. Abhebeschub	14	1000			
707320	DEFAULT	5	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	14		1430	197	
707320	DEFAULT	5	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	INT		1000	217	

707320	DEFAULT T	5	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
707320	DEFAULT T	5	6	Beschleuni gen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
707320	DEFAULT T	5	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
707320	DEFAULT T	5	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
707320	DEFAULT T	5	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
707320	DEFAULT T	6	1	Abheben	Max. Abhebeschub	14				
707320	DEFAULT T	6	2	Steigen	Max. Abhebeschub	14	1000			
707320	DEFAULT T	6	3	Beschleuni gen	Max. Abhebeschub	14		1259	205	
707320	DEFAULT T	6	4	Beschleuni gen	Max. Steigschub	INT		800	225	
707320	DEFAULT T	6	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
707320	DEFAULT T	6	6	Beschleuni gen	Max. Steigschub	ZERO		800	250	
707320	DEFAULT T	6	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
707320	DEFAULT T	6	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
707320	DEFAULT T	6	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
707320	DEFAULT T	7	1	Abheben	Max. Abhebeschub	14				
707320	DEFAULT T	7	2	Steigen	Max. Abhebeschub	14	1000			
707320	DEFAULT T	7	3	Beschleuni gen	Max. Abhebeschub	14		1151	209	
707320	DEFAULT T	7	4	Beschleuni gen	Max. Steigschub	INT		800	229	
707320	DEFAULT T	7	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
707320	DEFAULT T	7	6	Beschleuni gen	Max. Steigschub	ZERO		800	250	
707320	DEFAULT T	7	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			

707320	DEFAULT T	7	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
707320	DEFAULT T	7	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
707QN	DEFAULT T	1	1	Abheben	Max. Abhebeschub	14				
707QN	DEFAULT T	1	2	Steigen	Max. Abhebeschub	14	1000			
707QN	DEFAULT T	1	3	Beschleuni gen	Max. Abhebeschub	14		2047	175	
707QN	DEFAULT T	1	4	Beschleuni gen	Max. Steigschub	INT		1000	195	
707QN	DEFAULT T	1	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
707QN	DEFAULT T	1	6	Beschleuni gen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
707QN	DEFAULT T	1	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
707QN	DEFAULT T	1	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
707QN	DEFAULT T	1	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
707QN	DEFAULT T	2	1	Abheben	Max. Abhebeschub	14				
707QN	DEFAULT T	2	2	Steigen	Max. Abhebeschub	14	1000			
707QN	DEFAULT T	2	3	Beschleuni gen	Max. Abhebeschub	14		1905	179	
707QN	DEFAULT T	2	4	Beschleuni gen	Max. Steigschub	INT		1000	199	
707QN	DEFAULT T	2	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
707QN	DEFAULT T	2	6	Beschleuni gen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
707QN	DEFAULT T	2	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
707QN	DEFAULT T	2	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
707QN	DEFAULT T	2	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
707QN	DEFAULT T	3	1	Abheben	Max. Abhebeschub	14				

707QN	DEFAULT	3	2	Steigen	Max. Abhebeschub	14	1000			
707QN	DEFAULT	3	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	14		1793	183	
707QN	DEFAULT	3	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	INT		1000	203	
707QN	DEFAULT	3	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
707QN	DEFAULT	3	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
707QN	DEFAULT	3	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
707QN	DEFAULT	3	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
707QN	DEFAULT	3	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
707QN	DEFAULT	4	1	Abheben	Max. Abhebeschub	14				
707QN	DEFAULT	4	2	Steigen	Max. Abhebeschub	14	1000			
707QN	DEFAULT	4	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	14		1624	189	
707QN	DEFAULT	4	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	INT		1000	209	
707QN	DEFAULT	4	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
707QN	DEFAULT	4	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
707QN	DEFAULT	4	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
707QN	DEFAULT	4	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
707QN	DEFAULT	4	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
707QN	DEFAULT	5	1	Abheben	Max. Abhebeschub	14				
707QN	DEFAULT	5	2	Steigen	Max. Abhebeschub	14	1000			
707QN	DEFAULT	5	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	14		1430	197	
707QN	DEFAULT	5	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	INT		1000	217	

707QN	DEFAULT	5	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
707QN	DEFAULT	5	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
707QN	DEFAULT	5	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
707QN	DEFAULT	5	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
707QN	DEFAULT	5	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
707QN	DEFAULT	6	1	Abheben	Max. Abhebeschub	14				
707QN	DEFAULT	6	2	Steigen	Max. Abhebeschub	14	1000			
707QN	DEFAULT	6	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	14		1259	205	
707QN	DEFAULT	6	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	INT		800	225	
707QN	DEFAULT	6	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
707QN	DEFAULT	6	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		800	250	
707QN	DEFAULT	6	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
707QN	DEFAULT	6	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
707QN	DEFAULT	6	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
707QN	DEFAULT	7	1	Abheben	Max. Abhebeschub	14				
707QN	DEFAULT	7	2	Steigen	Max. Abhebeschub	14	1000			
707QN	DEFAULT	7	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	14		1151	209	
707QN	DEFAULT	7	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	INT		800	229	
707QN	DEFAULT	7	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
707QN	DEFAULT	7	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		800	250	
707QN	DEFAULT	7	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			

707QN	DEFAULT T	7	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
707QN	DEFAULT T	7	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
717200	DEFAULT T	1	1	Abheben	Max. Abhebeschub	T_13A				
717200	DEFAULT T	1	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_13A	1000			
717200	DEFAULT T	1	3	Steigen	Max. Steigschub	T_13A	3000			
717200	DEFAULT T	1	4	Beschleuni gen	Max. Steigschub	T_00B		1296,4	250	
717200	DEFAULT T	1	5	Steigen	Max. Steigschub	T_00B	5000			
717200	DEFAULT T	1	6	Steigen	Max. Steigschub	T_00B	7500			
717200	DEFAULT T	1	7	Steigen	Max. Steigschub	T_00B	10000			
717200	DEFAULT T	2	1	Abheben	Max. Abhebeschub	T_13A				
717200	DEFAULT T	2	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_13A	1000			
717200	DEFAULT T	2	3	Steigen	Max. Steigschub	T_13A	3000			
717200	DEFAULT T	2	4	Beschleuni gen	Max. Steigschub	T_00B		1298	250	
717200	DEFAULT T	2	5	Steigen	Max. Steigschub	T_00B	5000			
717200	DEFAULT T	2	6	Steigen	Max. Steigschub	T_00B	7500			
717200	DEFAULT T	2	7	Steigen	Max. Steigschub	T_00B	10000			
717200	DEFAULT T	3	1	Abheben	Max. Abhebeschub	T_13A				
717200	DEFAULT T	3	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_13A	1000			
717200	DEFAULT T	3	3	Steigen	Max. Steigschub	T_13A	3000			
717200	DEFAULT T	3	4	Beschleuni gen	Max. Steigschub	T_00B		1229,1	250	
717200	DEFAULT T	3	5	Steigen	Max. Steigschub	T_00B	5000			

717200	DEFAULT T	3	6	Steigen	Max. Steigschub	T_00B	7500			
717200	DEFAULT T	3	7	Steigen	Max. Steigschub	T_00B	10000			
717200	DEFAULT T	4	1	Abheben	Max. Abhebeschub	T_13A				
717200	DEFAULT T	4	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_13A	1000			
717200	DEFAULT T	4	3	Steigen	Max. Steigschub	T_13A	3000			
717200	DEFAULT T	4	4	Beschleuni gen	Max. Steigschub	T_00B		1165,9	250	
717200	DEFAULT T	4	5	Steigen	Max. Steigschub	T_00B	5000			
717200	DEFAULT T	4	6	Steigen	Max. Steigschub	T_00B	7500			
717200	DEFAULT T	4	7	Steigen	Max. Steigschub	T_00B	10000			
717200	DEFAULT T	5	1	Abheben	Max. Abhebeschub	T_13A				
717200	DEFAULT T	5	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_13A	1000			
717200	DEFAULT T	5	3	Steigen	Max. Steigschub	T_13A	3000			
717200	DEFAULT T	5	4	Beschleuni gen	Max. Steigschub	T_00B		1142,6	250	
717200	DEFAULT T	5	5	Steigen	Max. Steigschub	T_00B	5000			
717200	DEFAULT T	5	6	Steigen	Max. Steigschub	T_00B	7500			
717200	DEFAULT T	5	7	Steigen	Max. Steigschub	T_00B	10000			
717200	DEFAULT T	6	1	Abheben	Max. Abhebeschub	T_13A				
717200	DEFAULT T	6	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_13A	1000			
717200	DEFAULT T	6	3	Steigen	Max. Steigschub	T_13A	3000			
717200	DEFAULT T	6	4	Beschleuni gen	Max. Steigschub	T_00B		1098,3	250	
717200	DEFAULT T	6	5	Steigen	Max. Steigschub	T_00B	5000			

717200	DEFAULT T	6	6	Steigen	Max. Steigschub	T_00B	7500			
717200	DEFAULT T	6	7	Steigen	Max. Steigschub	T_00B	10000			
717200	ICAO_B	1	1	Abheben	Max. Abhebeschub	T_13A				
717200	ICAO_B	1	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_13A	1100			
717200	ICAO_B	1	3	Beschleuni gen	Max. Abhebeschub	T_13A		2137,1	186,2	
717200	ICAO_B	1	4	Steigen	Max. Steigschub	T_00B	3000			
717200	ICAO_B	1	5	Beschleuni gen	Max. Steigschub	T_00B		1000	250	
717200	ICAO_B	1	6	Steigen	Max. Steigschub	T_00B	5500			
717200	ICAO_B	1	7	Steigen	Max. Steigschub	T_00B	7500			
717200	ICAO_B	1	8	Steigen	Max. Steigschub	T_00B	10000			
717200	ICAO_B	2	1	Abheben	Max. Abhebeschub	T_13A				
717200	ICAO_B	2	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_13A	1000			
717200	ICAO_B	2	3	Beschleuni gen	Max. Abhebeschub	T_13A		2003,2	185	
717200	ICAO_B	2	4	Steigen	Max. Steigschub	T_00B	3000			
717200	ICAO_B	2	5	Beschleuni gen	Max. Steigschub	T_00B		1000	250	
717200	ICAO_B	2	6	Steigen	Max. Steigschub	T_00B	5500			
717200	ICAO_B	2	7	Steigen	Max. Steigschub	T_00B	7500			
717200	ICAO_B	2	8	Steigen	Max. Steigschub	T_00B	10000			
717200	ICAO_B	3	1	Abheben	Max. Abhebeschub	T_13A				
717200	ICAO_B	3	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_13A	1000			
717200	ICAO_B	3	3	Beschleuni gen	Max. Abhebeschub	T_13A		1874,4	183,8	

717200	ICAO_B	3	4	Steigen	Max. Steigschub	T_00B	3000			
717200	ICAO_B	3	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_00B		1000	250	
717200	ICAO_B	3	6	Steigen	Max. Steigschub	T_00B	5500			
717200	ICAO_B	3	7	Steigen	Max. Steigschub	T_00B	7500			
717200	ICAO_B	3	8	Steigen	Max. Steigschub	T_00B	10000			
717200	ICAO_B	4	1	Abheben	Max. Abhebeschub	T_13A				
717200	ICAO_B	4	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_13A	1000			
717200	ICAO_B	4	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	T_13A		1756,2	182,7	
717200	ICAO_B	4	4	Steigen	Max. Steigschub	T_00B	3000			
717200	ICAO_B	4	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_00B		1000	250	
717200	ICAO_B	4	6	Steigen	Max. Steigschub	T_00B	5500			
717200	ICAO_B	4	7	Steigen	Max. Steigschub	T_00B	7500			
717200	ICAO_B	4	8	Steigen	Max. Steigschub	T_00B	10000			
717200	ICAO_B	5	1	Abheben	Max. Abhebeschub	T_13A				
717200	ICAO_B	5	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_13A	1000			
717200	ICAO_B	5	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	T_13A		1705,9	192,7	
717200	ICAO_B	5	4	Steigen	Max. Steigschub	T_00B	3000			
717200	ICAO_B	5	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_00B		1000	250	
717200	ICAO_B	5	6	Steigen	Max. Steigschub	T_00B	5500			
717200	ICAO_B	5	7	Steigen	Max. Steigschub	T_00B	7500			
717200	ICAO_B	5	8	Steigen	Max. Steigschub	T_00B	10000			

717200	ICAO_B	6	1	Abheben	Max. Abhebeschub	T_13A				
717200	ICAO_B	6	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_13A	1000			
717200	ICAO_B	6	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	T_13A		1540,3	191,2	
717200	ICAO_B	6	4	Steigen	Max. Steigschub	T_00B	3000			
717200	ICAO_B	6	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_00B		1000	250	
717200	ICAO_B	6	6	Steigen	Max. Steigschub	T_00B	5500			
717200	ICAO_B	6	7	Steigen	Max. Steigschub	T_00B	7500			
717200	ICAO_B	6	8	Steigen	Max. Steigschub	T_00B	10000			
720B	DEFAULT	1	1	Abheben	Max. Abhebeschub	20				
720B	DEFAULT	1	2	Steigen	Max. Abhebeschub	20	1000			
720B	DEFAULT	1	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	20		2632	175	
720B	DEFAULT	1	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	INT		1000	195	
720B	DEFAULT	1	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
720B	DEFAULT	1	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
720B	DEFAULT	1	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
720B	DEFAULT	1	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
720B	DEFAULT	1	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
720B	DEFAULT	2	1	Abheben	Max. Abhebeschub	20				
720B	DEFAULT	2	2	Steigen	Max. Abhebeschub	20	1000			
720B	DEFAULT	2	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	20		2470	179	
720B	DEFAULT	2	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	INT		1000	199	

720B	DEFAULT	2	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
720B	DEFAULT	2	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
720B	DEFAULT	2	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
720B	DEFAULT	2	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
720B	DEFAULT	2	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
720B	DEFAULT	3	1	Abheben	Max. Abhebeschub	20				
720B	DEFAULT	3	2	Steigen	Max. Abhebeschub	20	1000			
720B	DEFAULT	3	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	20		2323	183	
720B	DEFAULT	3	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	INT		1000	203	
720B	DEFAULT	3	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
720B	DEFAULT	3	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
720B	DEFAULT	3	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
720B	DEFAULT	3	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
720B	DEFAULT	3	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
720B	DEFAULT	4	1	Abheben	Max. Abhebeschub	20				
720B	DEFAULT	4	2	Steigen	Max. Abhebeschub	20	1000			
720B	DEFAULT	4	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	20		2125	189	
720B	DEFAULT	4	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	INT		1000	209	
720B	DEFAULT	4	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
720B	DEFAULT	4	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
720B	DEFAULT	4	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			

720B	DEFAULT	4	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
720B	DEFAULT	4	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
720B	DEFAULT	5	1	Abheben	Max. Abhebeschub	20				
720B	DEFAULT	5	2	Steigen	Max. Abhebeschub	20	1000			
720B	DEFAULT	5	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	20		2005	193	
720B	DEFAULT	5	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	INT		1000	213	
720B	DEFAULT	5	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
720B	DEFAULT	5	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
720B	DEFAULT	5	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
720B	DEFAULT	5	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
720B	DEFAULT	5	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
727100	DEFAULT	1	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
727100	DEFAULT	1	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
727100	DEFAULT	1	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	5		1342	160	
727100	DEFAULT	1	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	2		1342	190	
727100	DEFAULT	1	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	200	
727100	DEFAULT	1	6	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
727100	DEFAULT	1	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
727100	DEFAULT	1	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
727100	DEFAULT	1	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
727100	DEFAULT	1	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			

727100	DEFAULT T	2	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
727100	DEFAULT T	2	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
727100	DEFAULT T	2	3	Beschleuni gen	Max. Abhebeschub	5		1265	160	
727100	DEFAULT T	2	4	Beschleuni gen	Max. Abhebeschub	2		1265	190	
727100	DEFAULT T	2	5	Beschleuni gen	Max. Steigschub	ZERO		1000	200	
727100	DEFAULT T	2	6	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
727100	DEFAULT T	2	7	Beschleuni gen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
727100	DEFAULT T	2	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
727100	DEFAULT T	2	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
727100	DEFAULT T	2	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
727100	DEFAULT T	3	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
727100	DEFAULT T	3	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
727100	DEFAULT T	3	3	Beschleuni gen	Max. Abhebeschub	5		1192	165	
727100	DEFAULT T	3	4	Beschleuni gen	Max. Abhebeschub	2		1192	195	
727100	DEFAULT T	3	5	Beschleuni gen	Max. Steigschub	ZERO		1000	205	
727100	DEFAULT T	3	6	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
727100	DEFAULT T	3	7	Beschleuni gen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
727100	DEFAULT T	3	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
727100	DEFAULT T	3	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
727100	DEFAULT T	3	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
727100	DEFAULT T	4	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				

727100	DEFAULT T	4	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
727100	DEFAULT T	4	3	Beschleuni gen	Max. Abhebeschub	5		1115	170	
727100	DEFAULT T	4	4	Beschleuni gen	Max. Abhebeschub	2		1115	200	
727100	DEFAULT T	4	5	Beschleuni gen	Max. Steigschub	ZERO		1000	210	
727100	DEFAULT T	4	6	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
727100	DEFAULT T	4	7	Beschleuni gen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
727100	DEFAULT T	4	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
727100	DEFAULT T	4	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
727100	DEFAULT T	4	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
727D1 5	DEFAULT T	1	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
727D1 5	DEFAULT T	1	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
727D1 5	DEFAULT T	1	3	Beschleuni gen	Max. Abhebeschub	5		1363	170	
727D1 5	DEFAULT T	1	4	Beschleuni gen	Max. Abhebeschub	2		1363	200	
727D1 5	DEFAULT T	1	5	Beschleuni gen	Max. Steigschub	ZERO		1000	210	
727D1 5	DEFAULT T	1	6	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
727D1 5	DEFAULT T	1	7	Beschleuni gen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
727D1 5	DEFAULT T	1	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
727D1 5	DEFAULT T	1	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
727D1 5	DEFAULT T	1	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
727D1 5	DEFAULT T	2	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
727D1 5	DEFAULT T	2	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			

727D1 5	DEFAUL T	2	3	Beschleuni gen	Max. Abhebeschub	5		1281	170	
727D1 5	DEFAUL T	2	4	Beschleuni gen	Max. Abhebeschub	2		1281	200	
727D1 5	DEFAUL T	2	5	Beschleuni gen	Max. Steigschub	ZERO		1000	210	
727D1 5	DEFAUL T	2	6	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
727D1 5	DEFAUL T	2	7	Beschleuni gen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
727D1 5	DEFAUL T	2	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
727D1 5	DEFAUL T	2	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
727D1 5	DEFAUL T	2	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
727D1 5	DEFAUL T	3	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
727D1 5	DEFAUL T	3	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
727D1 5	DEFAUL T	3	3	Beschleuni gen	Max. Abhebeschub	5		1177	175	
727D1 5	DEFAUL T	3	4	Beschleuni gen	Max. Abhebeschub	2		1177	205	
727D1 5	DEFAUL T	3	5	Beschleuni gen	Max. Steigschub	ZERO		1000	215	
727D1 5	DEFAUL T	3	6	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
727D1 5	DEFAUL T	3	7	Beschleuni gen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
727D1 5	DEFAUL T	3	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
727D1 5	DEFAUL T	3	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
727D1 5	DEFAUL T	3	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
727D1 5	DEFAUL T	4	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
727D1 5	DEFAUL T	4	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
727D1 5	DEFAUL T	4	3	Beschleuni gen	Max. Abhebeschub	5		1057	180	

727D1 5	DEFAUL T	4	4	Beschleuni gen	Max. Abhebeschub	2		1057	210	
727D1 5	DEFAUL T	4	5	Beschleuni gen	Max. Steigschub	ZERO		1000	220	
727D1 5	DEFAUL T	4	6	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
727D1 5	DEFAUL T	4	7	Beschleuni gen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
727D1 5	DEFAUL T	4	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
727D1 5	DEFAUL T	4	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
727D1 5	DEFAUL T	4	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
727D1 5	DEFAUL T	5	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
727D1 5	DEFAUL T	5	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
727D1 5	DEFAUL T	5	3	Beschleuni gen	Max. Abhebeschub	2		941	210	
727D1 5	DEFAUL T	5	4	Beschleuni gen	Max. Steigschub	ZERO		1000	220	
727D1 5	DEFAUL T	5	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
727D1 5	DEFAUL T	5	6	Beschleuni gen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
727D1 5	DEFAUL T	5	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
727D1 5	DEFAUL T	5	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
727D1 5	DEFAUL T	5	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
727D1 7	DEFAUL T	1	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
727D1 7	DEFAUL T	1	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
727D1 7	DEFAUL T	1	3	Beschleuni gen	Max. Abhebeschub	5		1465	170	
727D1 7	DEFAUL T	1	4	Beschleuni gen	Max. Abhebeschub	2		1465	200	
727D1 7	DEFAUL T	1	5	Beschleuni gen	Max. Steigschub	ZERO		1000	210	

727D1 7	DEFAULT	1	6	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
727D1 7	DEFAULT	1	7	Beschleuni gen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
727D1 7	DEFAULT	1	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
727D1 7	DEFAULT	1	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
727D1 7	DEFAULT	1	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
727D1 7	DEFAULT	2	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
727D1 7	DEFAULT	2	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
727D1 7	DEFAULT	2	3	Beschleuni gen	Max. Abhebeschub	5		1340	175	
727D1 7	DEFAULT	2	4	Beschleuni gen	Max. Abhebeschub	2		1340	205	
727D1 7	DEFAULT	2	5	Beschleuni gen	Max. Steigschub	ZERO		1000	215	
727D1 7	DEFAULT	2	6	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
727D1 7	DEFAULT	2	7	Beschleuni gen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
727D1 7	DEFAULT	2	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
727D1 7	DEFAULT	2	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
727D1 7	DEFAULT	2	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
727D1 7	DEFAULT	3	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
727D1 7	DEFAULT	3	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
727D1 7	DEFAULT	3	3	Beschleuni gen	Max. Abhebeschub	5		1236	180	
727D1 7	DEFAULT	3	4	Beschleuni gen	Max. Abhebeschub	2		1236	210	
727D1 7	DEFAULT	3	5	Beschleuni gen	Max. Steigschub	ZERO		1000	220	
727D1 7	DEFAULT	3	6	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			

727D1 7	DEFAUL T	3	7	Beschleuni gen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250		
727D1 7	DEFAUL T	3	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500				
727D1 7	DEFAUL T	3	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500				
727D1 7	DEFAUL T	3	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000				
727D1 7	DEFAUL T	4	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5					
727D1 7	DEFAUL T	4	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000				
727D1 7	DEFAUL T	4	3	Beschleuni gen	Max. Abhebeschub	5		1158	180		
727D1 7	DEFAUL T	4	4	Beschleuni gen	Max. Abhebeschub	2		1158	210		
727D1 7	DEFAUL T	4	5	Beschleuni gen	Max. Steigschub	ZERO		1000	220		
727D1 7	DEFAUL T	4	6	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000				
727D1 7	DEFAUL T	4	7	Beschleuni gen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250		
727D1 7	DEFAUL T	4	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500				
727D1 7	DEFAUL T	4	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500				
727D1 7	DEFAUL T	4	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000				
727EM 1	DEFAUL T	1	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5					
727EM 1	DEFAUL T	1	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000				
727EM 1	DEFAUL T	1	3	Beschleuni gen	Max. Abhebeschub	5		1342	160		
727EM 1	DEFAUL T	1	4	Beschleuni gen	Max. Abhebeschub	2		1342	190		
727EM 1	DEFAUL T	1	5	Beschleuni gen	Max. Steigschub	ZERO		1000	200		
727EM 1	DEFAUL T	1	6	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000				
727EM 1	DEFAUL T	1	7	Beschleuni gen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250		

727EM 1	DEFAUL T	1	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
727EM 1	DEFAUL T	1	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
727EM 1	DEFAUL T	1	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
727EM 1	DEFAUL T	2	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
727EM 1	DEFAUL T	2	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
727EM 1	DEFAUL T	2	3	Beschleuni gen	Max. Abhebeschub	5		1265	160	
727EM 1	DEFAUL T	2	4	Beschleuni gen	Max. Abhebeschub	2		1265	190	
727EM 1	DEFAUL T	2	5	Beschleuni gen	Max. Steigschub	ZERO		1000	200	
727EM 1	DEFAUL T	2	6	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
727EM 1	DEFAUL T	2	7	Beschleuni gen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
727EM 1	DEFAUL T	2	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
727EM 1	DEFAUL T	2	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
727EM 1	DEFAUL T	2	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
727EM 1	DEFAUL T	3	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
727EM 1	DEFAUL T	3	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
727EM 1	DEFAUL T	3	3	Beschleuni gen	Max. Abhebeschub	5		1192	165	
727EM 1	DEFAUL T	3	4	Beschleuni gen	Max. Abhebeschub	2		1192	195	
727EM 1	DEFAUL T	3	5	Beschleuni gen	Max. Steigschub	ZERO		1000	205	
727EM 1	DEFAUL T	3	6	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
727EM 1	DEFAUL T	3	7	Beschleuni gen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
727EM 1	DEFAUL T	3	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			

727EM 1	DEFAUL T	3	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
727EM 1	DEFAUL T	3	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
727EM 1	DEFAUL T	4	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
727EM 1	DEFAUL T	4	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
727EM 1	DEFAUL T	4	3	Beschleuni gen	Max. Abhebeschub	5		1115	170	
727EM 1	DEFAUL T	4	4	Beschleuni gen	Max. Abhebeschub	2		1115	200	
727EM 1	DEFAUL T	4	5	Beschleuni gen	Max. Steigschub	ZERO		1000	210	
727EM 1	DEFAUL T	4	6	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
727EM 1	DEFAUL T	4	7	Beschleuni gen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
727EM 1	DEFAUL T	4	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
727EM 1	DEFAUL T	4	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
727EM 1	DEFAUL T	4	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
727EM 2	DEFAUL T	1	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
727EM 2	DEFAUL T	1	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
727EM 2	DEFAUL T	1	3	Beschleuni gen	Max. Abhebeschub	5		1363	170	
727EM 2	DEFAUL T	1	4	Beschleuni gen	Max. Abhebeschub	2		1363	200	
727EM 2	DEFAUL T	1	5	Beschleuni gen	Max. Steigschub	ZERO		1000	210	
727EM 2	DEFAUL T	1	6	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
727EM 2	DEFAUL T	1	7	Beschleuni gen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
727EM 2	DEFAUL T	1	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
727EM 2	DEFAUL T	1	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			

727EM 2	DEFAUL T	1	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
727EM 2	DEFAUL T	2	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
727EM 2	DEFAUL T	2	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
727EM 2	DEFAUL T	2	3	Beschleuni gen	Max. Abhebeschub	5		1281	170	
727EM 2	DEFAUL T	2	4	Beschleuni gen	Max. Abhebeschub	2		1281	200	
727EM 2	DEFAUL T	2	5	Beschleuni gen	Max. Steigschub	ZERO		1000	210	
727EM 2	DEFAUL T	2	6	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
727EM 2	DEFAUL T	2	7	Beschleuni gen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
727EM 2	DEFAUL T	2	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
727EM 2	DEFAUL T	2	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
727EM 2	DEFAUL T	2	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
727EM 2	DEFAUL T	3	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
727EM 2	DEFAUL T	3	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
727EM 2	DEFAUL T	3	3	Beschleuni gen	Max. Abhebeschub	5		1177	175	
727EM 2	DEFAUL T	3	4	Beschleuni gen	Max. Abhebeschub	2		1177	205	
727EM 2	DEFAUL T	3	5	Beschleuni gen	Max. Steigschub	ZERO		1000	215	
727EM 2	DEFAUL T	3	6	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
727EM 2	DEFAUL T	3	7	Beschleuni gen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
727EM 2	DEFAUL T	3	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
727EM 2	DEFAUL T	3	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
727EM 2	DEFAUL T	3	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			

727EM 2	DEFAULT T	4	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
727EM 2	DEFAULT T	4	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
727EM 2	DEFAULT T	4	3	Beschleuni gen	Max. Abhebeschub	5		1057	180	
727EM 2	DEFAULT T	4	4	Beschleuni gen	Max. Abhebeschub	2		1057	210	
727EM 2	DEFAULT T	4	5	Beschleuni gen	Max. Steigschub	ZERO		1000	220	
727EM 2	DEFAULT T	4	6	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
727EM 2	DEFAULT T	4	7	Beschleuni gen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
727EM 2	DEFAULT T	4	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
727EM 2	DEFAULT T	4	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
727EM 2	DEFAULT T	4	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
727EM 2	DEFAULT T	5	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
727EM 2	DEFAULT T	5	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
727EM 2	DEFAULT T	5	3	Beschleuni gen	Max. Abhebeschub	2		941	210	
727EM 2	DEFAULT T	5	4	Beschleuni gen	Max. Steigschub	ZERO		1000	220	
727EM 2	DEFAULT T	5	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
727EM 2	DEFAULT T	5	6	Beschleuni gen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
727EM 2	DEFAULT T	5	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
727EM 2	DEFAULT T	5	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
727EM 2	DEFAULT T	5	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
727Q1 5	DEFAULT T	1	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
727Q1 5	DEFAULT T	1	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			

727Q15	DEFAULT	1	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	5		1363	170	
727Q15	DEFAULT	1	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	2		1363	200	
727Q15	DEFAULT	1	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	210	
727Q15	DEFAULT	1	6	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
727Q15	DEFAULT	1	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
727Q15	DEFAULT	1	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
727Q15	DEFAULT	1	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
727Q15	DEFAULT	1	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
727Q15	DEFAULT	2	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
727Q15	DEFAULT	2	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
727Q15	DEFAULT	2	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	5		1281	170	
727Q15	DEFAULT	2	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	2		1281	200	
727Q15	DEFAULT	2	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	210	
727Q15	DEFAULT	2	6	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
727Q15	DEFAULT	2	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
727Q15	DEFAULT	2	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
727Q15	DEFAULT	2	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
727Q15	DEFAULT	2	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
727Q15	DEFAULT	3	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
727Q15	DEFAULT	3	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			

727Q15	DEFAULT	3	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	5		1177	175	
727Q15	DEFAULT	3	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	2		1177	205	
727Q15	DEFAULT	3	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	215	
727Q15	DEFAULT	3	6	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
727Q15	DEFAULT	3	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
727Q15	DEFAULT	3	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
727Q15	DEFAULT	3	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
727Q15	DEFAULT	3	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
727Q15	DEFAULT	4	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
727Q15	DEFAULT	4	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
727Q15	DEFAULT	4	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	5		1057	180	
727Q15	DEFAULT	4	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	2		1057	210	
727Q15	DEFAULT	4	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	220	
727Q15	DEFAULT	4	6	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
727Q15	DEFAULT	4	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
727Q15	DEFAULT	4	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
727Q15	DEFAULT	4	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
727Q15	DEFAULT	4	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
727Q15	DEFAULT	5	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
727Q15	DEFAULT	5	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
727Q15	DEFAULT	5	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	2		941	210	

727Q15	DEFAULT	5	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	220	
727Q15	DEFAULT	5	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
727Q15	DEFAULT	5	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
727Q15	DEFAULT	5	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
727Q15	DEFAULT	5	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
727Q15	DEFAULT	5	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
727Q7	DEFAULT	1	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
727Q7	DEFAULT	1	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
727Q7	DEFAULT	1	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	5		1342	160	
727Q7	DEFAULT	1	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	2		1342	190	
727Q7	DEFAULT	1	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	200	
727Q7	DEFAULT	1	6	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
727Q7	DEFAULT	1	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
727Q7	DEFAULT	1	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
727Q7	DEFAULT	1	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
727Q7	DEFAULT	1	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
727Q7	DEFAULT	2	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
727Q7	DEFAULT	2	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
727Q7	DEFAULT	2	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	5		1265	160	
727Q7	DEFAULT	2	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	2		1265	190	
727Q7	DEFAULT	2	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	200	

727Q7	DEFAULT	2	6	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
727Q7	DEFAULT	2	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
727Q7	DEFAULT	2	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
727Q7	DEFAULT	2	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
727Q7	DEFAULT	2	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
727Q7	DEFAULT	3	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
727Q7	DEFAULT	3	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
727Q7	DEFAULT	3	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	5		1192	165	
727Q7	DEFAULT	3	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	2		1192	195	
727Q7	DEFAULT	3	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	205	
727Q7	DEFAULT	3	6	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
727Q7	DEFAULT	3	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
727Q7	DEFAULT	3	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
727Q7	DEFAULT	3	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
727Q7	DEFAULT	3	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
727Q7	DEFAULT	4	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
727Q7	DEFAULT	4	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
727Q7	DEFAULT	4	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	5		1115	170	
727Q7	DEFAULT	4	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	2		1115	200	
727Q7	DEFAULT	4	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	210	
727Q7	DEFAULT	4	6	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			

727Q7	DEFAULT	4	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
727Q7	DEFAULT	4	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
727Q7	DEFAULT	4	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
727Q7	DEFAULT	4	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
727Q9	DEFAULT	1	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
727Q9	DEFAULT	1	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
727Q9	DEFAULT	1	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	5		1539	170	
727Q9	DEFAULT	1	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	2		1539	200	
727Q9	DEFAULT	1	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	210	
727Q9	DEFAULT	1	6	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
727Q9	DEFAULT	1	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
727Q9	DEFAULT	1	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
727Q9	DEFAULT	1	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
727Q9	DEFAULT	1	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
727Q9	DEFAULT	2	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
727Q9	DEFAULT	2	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
727Q9	DEFAULT	2	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	5		1390	170	
727Q9	DEFAULT	2	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	2		1390	200	
727Q9	DEFAULT	2	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	210	
727Q9	DEFAULT	2	6	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
727Q9	DEFAULT	2	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	

727Q9	DEFAULT	2	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
727Q9	DEFAULT	2	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
727Q9	DEFAULT	2	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
727Q9	DEFAULT	3	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
727Q9	DEFAULT	3	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
727Q9	DEFAULT	3	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	5		1255	180	
727Q9	DEFAULT	3	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	2		1255	210	
727Q9	DEFAULT	3	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	220	
727Q9	DEFAULT	3	6	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
727Q9	DEFAULT	3	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
727Q9	DEFAULT	3	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
727Q9	DEFAULT	3	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
727Q9	DEFAULT	3	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
727Q9	DEFAULT	4	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
727Q9	DEFAULT	4	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
727Q9	DEFAULT	4	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	2		855	210	
727Q9	DEFAULT	4	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	220	
727Q9	DEFAULT	4	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
727Q9	DEFAULT	4	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
727Q9	DEFAULT	4	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
727Q9	DEFAULT	4	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			

727Q9	DEFAULT	4	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
727QF	DEFAULT	1	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
727QF	DEFAULT	1	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
727QF	DEFAULT	1	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	5		1000	175	
727QF	DEFAULT	1	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	2		1000	190	
727QF	DEFAULT	1	5	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	ZERO		1000	200	
727QF	DEFAULT	1	6	Steigen	Max. konstanter Schub (MaxContinuus)	ZERO	3000			
727QF	DEFAULT	1	7	Beschleunigen	Max. konstanter Schub (MaxContinuus)	ZERO		1000	250	
727QF	DEFAULT	1	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
727QF	DEFAULT	1	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
727QF	DEFAULT	1	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
727QF	DEFAULT	2	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
727QF	DEFAULT	2	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
727QF	DEFAULT	2	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	5		1000	180	
727QF	DEFAULT	2	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	2		1000	190	
727QF	DEFAULT	2	5	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	ZERO		1000	200	
727QF	DEFAULT	2	6	Steigen	Max. konstanter Schub (MaxContinuus)	ZERO	3000			
727QF	DEFAULT	2	7	Beschleunigen	Max. konstanter Schub	ZERO		1000	250	

					(MaxContinuo us)					
727QF	DEFAULT	2	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
727QF	DEFAULT	2	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
727QF	DEFAULT	2	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
727QF	DEFAULT	3	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
727QF	DEFAULT	3	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
727QF	DEFAULT	3	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	5		1000	184	
727QF	DEFAULT	3	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	2		1000	190	
727QF	DEFAULT	3	5	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	ZERO		1000	200	
727QF	DEFAULT	3	6	Steigen	Max. konstanter Schub (MaxContinuo us)	ZERO	3000			
727QF	DEFAULT	3	7	Beschleunigen	Max. konstanter Schub (MaxContinuo us)	ZERO		1000	250	
727QF	DEFAULT	3	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
727QF	DEFAULT	3	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
727QF	DEFAULT	3	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
727QF	DEFAULT	4	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
727QF	DEFAULT	4	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
727QF	DEFAULT	4	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	5		1000	189	
727QF	DEFAULT	4	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	2		1000	190	
727QF	DEFAULT	4	5	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	ZERO		1000	200	

727QF	DEFAULT	4	6	Steigen	Max. konstanter Schub (MaxContinuus)	ZERO	3000			
727QF	DEFAULT	4	7	Beschleunigen	Max. konstanter Schub (MaxContinuus)	ZERO		1000	250	
727QF	DEFAULT	4	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
727QF	DEFAULT	4	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
727QF	DEFAULT	4	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
737	DEFAULT	1	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
737	DEFAULT	1	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
737	DEFAULT	1	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	5		2090	146	
737	DEFAULT	1	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	INT		1568	171	
737	DEFAULT	1	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	210	
737	DEFAULT	1	6	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
737	DEFAULT	1	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
737	DEFAULT	1	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
737	DEFAULT	1	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
737	DEFAULT	1	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
737	DEFAULT	2	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
737	DEFAULT	2	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
737	DEFAULT	2	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	5		2014	149	
737	DEFAULT	2	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	INT		1511	174	

737	DEFAULT	2	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	210	
737	DEFAULT	2	6	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
737	DEFAULT	2	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
737	DEFAULT	2	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
737	DEFAULT	2	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
737	DEFAULT	2	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
737	DEFAULT	3	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
737	DEFAULT	3	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
737	DEFAULT	3	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	5		1851	154	
737	DEFAULT	3	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	INT		1388	179	
737	DEFAULT	3	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	210	
737	DEFAULT	3	6	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
737	DEFAULT	3	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
737	DEFAULT	3	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
737	DEFAULT	3	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
737	DEFAULT	3	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
737	DEFAULT	4	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
737	DEFAULT	4	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
737	DEFAULT	4	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	5		1685	160	
737	DEFAULT	4	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	INT		1264	185	
737	DEFAULT	4	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	210	

737	DEFAULT	4	6	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
737	DEFAULT	4	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
737	DEFAULT	4	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
737	DEFAULT	4	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
737	DEFAULT	4	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
737300	DEFAULT	1	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
737300	DEFAULT	1	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
737300	DEFAULT	1	3	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		1483,4	187,9	
737300	DEFAULT	1	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	1		1684,6	205,5	
737300	DEFAULT	1	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1815,6	220,5	
737300	DEFAULT	1	6	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
737300	DEFAULT	1	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1892,6	250	
737300	DEFAULT	1	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
737300	DEFAULT	1	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
737300	DEFAULT	1	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
737300	DEFAULT	2	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
737300	DEFAULT	2	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
737300	DEFAULT	2	3	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		1398,8	189,2	
737300	DEFAULT	2	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	1		1579,3	204,5	
737300	DEFAULT	2	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1700,5	220,5	
737300	DEFAULT	2	6	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			

737300	DEFAULT	2	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1774,1	250	
737300	DEFAULT	2	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
737300	DEFAULT	2	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
737300	DEFAULT	2	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
737300	DEFAULT	3	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
737300	DEFAULT	3	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
737300	DEFAULT	3	3	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		1311,5	190,8	
737300	DEFAULT	3	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	1		1487,2	213,2	
737300	DEFAULT	3	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1609,4	220,5	
737300	DEFAULT	3	6	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
737300	DEFAULT	3	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1657,6	250	
737300	DEFAULT	3	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
737300	DEFAULT	3	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
737300	DEFAULT	3	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
737300	DEFAULT	4	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
737300	DEFAULT	4	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
737300	DEFAULT	4	3	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		1154,7	194,6	
737300	DEFAULT	4	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	1		1295,8	211,5	
737300	DEFAULT	4	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1391,6	220,5	
737300	DEFAULT	4	6	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
737300	DEFAULT	4	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1444,8	250	

737300	DEFAULT	4	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
737300	DEFAULT	4	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
737300	DEFAULT	4	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
737300	ICAO_A	1	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
737300	ICAO_A	1	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1500			
737300	ICAO_A	1	3	Steigen	Max. Steigschub	5	3000			
737300	ICAO_A	1	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		1413,5	184,9	
737300	ICAO_A	1	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	1		1601,4	203,9	
737300	ICAO_A	1	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1821,6	250	
737300	ICAO_A	1	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
737300	ICAO_A	1	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
737300	ICAO_A	1	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
737300	ICAO_A	2	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
737300	ICAO_A	2	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1500			
737300	ICAO_A	2	3	Steigen	Max. Steigschub	5	3000			
737300	ICAO_A	2	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		1332,5	186,4	
737300	ICAO_A	2	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	1		1497,1	203	
737300	ICAO_A	2	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1705,6	250	
737300	ICAO_A	2	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
737300	ICAO_A	2	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
737300	ICAO_A	2	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			

737300	ICAO_A	3	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
737300	ICAO_A	3	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1500			
737300	ICAO_A	3	3	Steigen	Max. Steigschub	5	3000			
737300	ICAO_A	3	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		1247,9	188,2	
737300	ICAO_A	3	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	1		1415,3	211,7	
737300	ICAO_A	3	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1609,9	250	
737300	ICAO_A	3	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
737300	ICAO_A	3	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
737300	ICAO_A	3	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
737300	ICAO_A	4	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
737300	ICAO_A	4	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1500			
737300	ICAO_A	4	3	Steigen	Max. Steigschub	5	3000			
737300	ICAO_A	4	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		1093,3	192,2	
737300	ICAO_A	4	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	1		1223,7	210,2	
737300	ICAO_A	4	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1399,1	250	
737300	ICAO_A	4	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
737300	ICAO_A	4	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
737300	ICAO_A	4	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
737300	ICAO_B	1	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
737300	ICAO_B	1	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
737300	ICAO_B	1	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	5		1560,7	189,3	

737300	ICAO_B	1	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	1		1765,5	206,2	
737300	ICAO_B	1	5	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	ZERO		1897	220,5	
737300	ICAO_B	1	6	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
737300	ICAO_B	1	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1892,6	250	
737300	ICAO_B	1	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
737300	ICAO_B	1	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
737300	ICAO_B	1	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
737300	ICAO_B	2	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
737300	ICAO_B	2	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
737300	ICAO_B	2	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	5		1468,7	190,5	
737300	ICAO_B	2	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	1		1652,2	205,8	
737300	ICAO_B	2	5	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	ZERO		1773,2	220,5	
737300	ICAO_B	2	6	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
737300	ICAO_B	2	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1773,3	250	
737300	ICAO_B	2	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
737300	ICAO_B	2	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
737300	ICAO_B	2	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
737300	ICAO_B	3	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
737300	ICAO_B	3	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
737300	ICAO_B	3	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	5		1380,4	192,1	
737300	ICAO_B	3	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	1		1557,4	213,8	

737300	ICAO_B	3	5	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	ZERO		1688,1	220,5	
737300	ICAO_B	3	6	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
737300	ICAO_B	3	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1657,6	250	
737300	ICAO_B	3	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
737300	ICAO_B	3	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
737300	ICAO_B	3	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
737300	ICAO_B	4	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
737300	ICAO_B	4	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
737300	ICAO_B	4	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	5		1217,8	195,7	
737300	ICAO_B	4	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	1		1361,4	212	
737300	ICAO_B	4	5	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	ZERO		1457,6	220,5	
737300	ICAO_B	4	6	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
737300	ICAO_B	4	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1444,8	250	
737300	ICAO_B	4	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
737300	ICAO_B	4	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
737300	ICAO_B	4	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
7373B2	DEFAULT	1	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
7373B2	DEFAULT	1	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
7373B2	DEFAULT	1	3	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_05		1671,2	191,9	
7373B2	DEFAULT	1	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_01		1900	209,1	
7373B2	DEFAULT	1	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			

7373B2	DEFAULT	1	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		2058,2	250	
7373B2	DEFAULT	1	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
7373B2	DEFAULT	1	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
7373B2	DEFAULT	1	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
7373B2	DEFAULT	2	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
7373B2	DEFAULT	2	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
7373B2	DEFAULT	2	3	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_05		1575,5	192,6	
7373B2	DEFAULT	2	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_01		1786	208,8	
7373B2	DEFAULT	2	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
7373B2	DEFAULT	2	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1934,6	250	
7373B2	DEFAULT	2	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
7373B2	DEFAULT	2	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
7373B2	DEFAULT	2	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
7373B2	DEFAULT	3	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
7373B2	DEFAULT	3	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
7373B2	DEFAULT	3	3	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_05		1483,2	194	
7373B2	DEFAULT	3	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_01		1675,9	215,3	
7373B2	DEFAULT	3	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
7373B2	DEFAULT	3	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1828,7	250	
7373B2	DEFAULT	3	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
7373B2	DEFAULT	3	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			

7373B2	DEFAULT	3	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
7373B2	DEFAULT	4	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
7373B2	DEFAULT	4	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
7373B2	DEFAULT	4	3	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_05		1314,1	197,8	
7373B2	DEFAULT	4	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_01		1478,4	213,5	
7373B2	DEFAULT	4	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
7373B2	DEFAULT	4	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1597,8	250	
7373B2	DEFAULT	4	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
7373B2	DEFAULT	4	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
7373B2	DEFAULT	4	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
7373B2	DEFAULT	M	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
7373B2	DEFAULT	M	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
7373B2	DEFAULT	M	3	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_05		1214,7	200,6	
7373B2	DEFAULT	M	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_01		1372,5	222,3	
7373B2	DEFAULT	M	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
7373B2	DEFAULT	M	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1493,4	250	
7373B2	DEFAULT	M	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
7373B2	DEFAULT	M	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
7373B2	DEFAULT	M	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
7373B2	ICAO_A	1	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
7373B2	ICAO_A	1	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1500			

7373B2	ICAO_A	1	3	Steigen	Max. Steigschub	5	3000			
7373B2	ICAO_A	1	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_05		1607,4	188,9	
7373B2	ICAO_A	1	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_01		1827,6	206	
7373B2	ICAO_A	1	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		2030,2	250	
7373B2	ICAO_A	1	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
7373B2	ICAO_A	1	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
7373B2	ICAO_A	1	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
7373B2	ICAO_A	2	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
7373B2	ICAO_A	2	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1500			
7373B2	ICAO_A	2	3	Steigen	Max. Steigschub	5	3000			
7373B2	ICAO_A	2	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_05		1507,4	188,9	
7373B2	ICAO_A	2	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_01		1703,4	206	
7373B2	ICAO_A	2	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1909,1	250	
7373B2	ICAO_A	2	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
7373B2	ICAO_A	2	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
7373B2	ICAO_A	2	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
7373B2	ICAO_A	3	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
7373B2	ICAO_A	3	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1500			
7373B2	ICAO_A	3	3	Steigen	Max. Steigschub	5	3000			
7373B2	ICAO_A	3	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_05		1417,2	191,3	
7373B2	ICAO_A	3	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_01		1604,3	213,7	

7373B2	ICAO_A	3	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1807,6	250	
7373B2	ICAO_A	3	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
7373B2	ICAO_A	3	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
7373B2	ICAO_A	3	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
7373B2	ICAO_A	4	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
7373B2	ICAO_A	4	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1500			
7373B2	ICAO_A	4	3	Steigen	Max. Steigschub	5	3000			
7373B2	ICAO_A	4	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_05		1255,2	195,4	
7373B2	ICAO_A	4	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_01		1411,8	212,1	
7373B2	ICAO_A	4	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1576,8	250	
7373B2	ICAO_A	4	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
7373B2	ICAO_A	4	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
7373B2	ICAO_A	4	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
7373B2	ICAO_A	M	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
7373B2	ICAO_A	M	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1500			
7373B2	ICAO_A	M	3	Steigen	Max. Steigschub	5	3000			
7373B2	ICAO_A	M	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_05		1163,2	198,2	
7373B2	ICAO_A	M	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_01		1309,7	220,9	
7373B2	ICAO_A	M	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1469,1	250	
7373B2	ICAO_A	M	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
7373B2	ICAO_A	M	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			

7373B2	ICAO_A	M	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
7373B2	ICAO_B	1	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
7373B2	ICAO_B	1	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
7373B2	ICAO_B	1	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	T_05		1881	195,6	
7373B2	ICAO_B	1	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	T_01		2138,5	214,5	
7373B2	ICAO_B	1	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
7373B2	ICAO_B	1	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		2075,4	250	
7373B2	ICAO_B	1	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
7373B2	ICAO_B	1	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
7373B2	ICAO_B	1	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
7373B2	ICAO_B	2	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
7373B2	ICAO_B	2	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
7373B2	ICAO_B	2	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	T_05		1774,2	196,2	
7373B2	ICAO_B	2	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	T_01		2009,3	214	
7373B2	ICAO_B	2	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
7373B2	ICAO_B	2	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1950,7	250	
7373B2	ICAO_B	2	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
7373B2	ICAO_B	2	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
7373B2	ICAO_B	2	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
7373B2	ICAO_B	3	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
7373B2	ICAO_B	3	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			

7373B2	ICAO_B	3	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	T_05		1674,8	197,4	
7373B2	ICAO_B	3	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	T_01		1895,7	217	
7373B2	ICAO_B	3	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
7373B2	ICAO_B	3	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1835,6	250	
7373B2	ICAO_B	3	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
7373B2	ICAO_B	3	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
7373B2	ICAO_B	3	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
7373B2	ICAO_B	4	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
7373B2	ICAO_B	4	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
7373B2	ICAO_B	4	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	T_05		1494,5	200,9	
7373B2	ICAO_B	4	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	T_01		1672,5	215,5	
7373B2	ICAO_B	4	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
7373B2	ICAO_B	4	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1606,9	250	
7373B2	ICAO_B	4	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
7373B2	ICAO_B	4	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
7373B2	ICAO_B	4	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
7373B2	ICAO_B	M	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
7373B2	ICAO_B	M	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
7373B2	ICAO_B	M	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	T_05		1387,7	203,4	
7373B2	ICAO_B	M	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	T_01		1557,1	223,7	
7373B2	ICAO_B	M	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			

7373B2	ICAO_B	M	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1493,2	250	
7373B2	ICAO_B	M	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
7373B2	ICAO_B	M	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
7373B2	ICAO_B	M	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
737400	DEFAULT	1	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
737400	DEFAULT	1	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
737400	DEFAULT	1	3	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		1715,3	198,8	
737400	DEFAULT	1	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	1		1894,7	210,5	
737400	DEFAULT	1	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
737400	DEFAULT	1	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		2067,4	250	
737400	DEFAULT	1	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
737400	DEFAULT	1	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
737400	DEFAULT	1	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
737400	DEFAULT	2	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
737400	DEFAULT	2	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
737400	DEFAULT	2	3	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		1616	199,8	
737400	DEFAULT	2	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	1		1786,6	210,5	
737400	DEFAULT	2	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
737400	DEFAULT	2	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1939,1	250	
737400	DEFAULT	2	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
737400	DEFAULT	2	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			

737400	DEFAULT	2	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
737400	DEFAULT	3	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
737400	DEFAULT	3	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
737400	DEFAULT	3	3	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		1516,6	201	
737400	DEFAULT	3	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	1		1660,9	210,5	
737400	DEFAULT	3	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
737400	DEFAULT	3	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1807,5	250	
737400	DEFAULT	3	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
737400	DEFAULT	3	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
737400	DEFAULT	3	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
737400	DEFAULT	4	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
737400	DEFAULT	4	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
737400	DEFAULT	4	3	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		1370,2	203,9	
737400	DEFAULT	4	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	1		1504,1	210,5	
737400	DEFAULT	4	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
737400	DEFAULT	4	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1609,1	250	
737400	DEFAULT	4	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
737400	DEFAULT	4	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
737400	DEFAULT	4	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
737400	DEFAULT	M	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
737400	DEFAULT	M	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			

737400	DEFAULT	M	3	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		1225,8	207,5	
737400	DEFAULT	M	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	1		1312,5	210,5	
737400	DEFAULT	M	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
737400	DEFAULT	M	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1414,3	250	
737400	DEFAULT	M	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			

737400	DEFAULT	M	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
737400	DEFAULT	M	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
737400	ICAO_A	1	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
737400	ICAO_A	1	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1500			
737400	ICAO_A	1	3	Steigen	Max. Steigschub	5	3000			
737400	ICAO_A	1	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		1641,7	195,7	
737400	ICAO_A	1	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	1		1830	210,1	
737400	ICAO_A	1	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		2058,4	250	
737400	ICAO_A	1	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
737400	ICAO_A	1	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
737400	ICAO_A	1	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
737400	ICAO_A	2	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
737400	ICAO_A	2	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1500			
737400	ICAO_A	2	3	Steigen	Max. Steigschub	5	3000			
737400	ICAO_A	2	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		1546	196,8	

737400	ICAO_A	2	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	1		1702,5	210,1	
737400	ICAO_A	2	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1919,2	250	
737400	ICAO_A	2	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
737400	ICAO_A	2	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
737400	ICAO_A	2	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
737400	ICAO_A	3	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
737400	ICAO_A	3	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1500			
737400	ICAO_A	3	3	Steigen	Max. Steigschub	5	3000			
737400	ICAO_A	3	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		1446,6	198,2	
737400	ICAO_A	3	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	1		1592,3	210,3	
737400	ICAO_A	3	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1789,6	250	
737400	ICAO_A	3	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
737400	ICAO_A	3	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
737400	ICAO_A	3	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
737400	ICAO_A	4	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
737400	ICAO_A	4	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1500			
737400	ICAO_A	4	3	Steigen	Max. Steigschub	5	3000			
737400	ICAO_A	4	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		1303,9	201,3	
737400	ICAO_A	4	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	1		1426,1	210,3	
737400	ICAO_A	4	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1598,5	250	
737400	ICAO_A	4	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			

737400	ICAO_A	4	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
737400	ICAO_A	4	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
737400	ICAO_A	M	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
737400	ICAO_A	M	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1500			
737400	ICAO_A	M	3	Steigen	Max. Steigschub	5	3000			
737400	ICAO_A	M	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		1159,5	205,1	
737400	ICAO_A	M	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	1		1249,3	210,3	
737400	ICAO_A	M	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1392,2	250	
737400	ICAO_A	M	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
737400	ICAO_A	M	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
737400	ICAO_A	M	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
737400	ICAO_B	1	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
737400	ICAO_B	1	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
737400	ICAO_B	1	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	5		1869,9	201,5	
737400	ICAO_B	1	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	1		2073,3	210,5	
737400	ICAO_B	1	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
737400	ICAO_B	1	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		2067,4	250	
737400	ICAO_B	1	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
737400	ICAO_B	1	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
737400	ICAO_B	1	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
737400	ICAO_B	2	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				

737400	ICAO_B	2	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
737400	ICAO_B	2	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	5		1766,9	202,3	
737400	ICAO_B	2	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	1		1945,9	210,5	
737400	ICAO_B	2	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
737400	ICAO_B	2	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1939,1	250	
737400	ICAO_B	2	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
737400	ICAO_B	2	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
737400	ICAO_B	2	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
737400	ICAO_B	3	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
737400	ICAO_B	3	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
737400	ICAO_B	3	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	5		1660,1	203,4	
737400	ICAO_B	3	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	1		1822,5	210,5	
737400	ICAO_B	3	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
737400	ICAO_B	3	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1807,5	250	
737400	ICAO_B	3	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
737400	ICAO_B	3	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
737400	ICAO_B	3	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
737400	ICAO_B	4	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
737400	ICAO_B	4	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
737400	ICAO_B	4	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	5		1502,8	206,1	
737400	ICAO_B	4	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	1		1644,7	210,5	

737400	ICAO_B	4	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
737400	ICAO_B	4	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1610,5	250	
737400	ICAO_B	4	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
737400	ICAO_B	4	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
737400	ICAO_B	4	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
737400	ICAO_B	M	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
737400	ICAO_B	M	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
737400	ICAO_B	M	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	5		1350,9	209,5	
737400	ICAO_B	M	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	1		1428,6	210,5	
737400	ICAO_B	M	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
737400	ICAO_B	M	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1414,7	250	
737400	ICAO_B	M	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
737400	ICAO_B	M	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
737400	ICAO_B	M	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
737500	DEFAULT	1	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
737500	DEFAULT	1	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
737500	DEFAULT	1	3	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		1579,1	187	
737500	DEFAULT	1	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	1		1800	206,6	
737500	DEFAULT	1	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
737500	DEFAULT	1	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1961,7	250	
737500	DEFAULT	1	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			

737500	DEFAULT	1	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
737500	DEFAULT	1	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
737500	DEFAULT	2	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
737500	DEFAULT	2	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
737500	DEFAULT	2	3	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		1490,8	188	
737500	DEFAULT	2	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	1		1681,3	205,6	
737500	DEFAULT	2	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
737500	DEFAULT	2	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1834,4	250	
737500	DEFAULT	2	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
737500	DEFAULT	2	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
737500	DEFAULT	2	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
737500	DEFAULT	3	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
737500	DEFAULT	3	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
737500	DEFAULT	3	3	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		1398,8	189,4	
737500	DEFAULT	3	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	1		1572,4	204,5	
737500	DEFAULT	3	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
737500	DEFAULT	3	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1713,4	250	
737500	DEFAULT	3	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
737500	DEFAULT	3	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
737500	DEFAULT	3	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
737500	DEFAULT	4	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				

737500	DEFAULT	4	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
737500	DEFAULT	4	3	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		1229,4	192,1	
737500	DEFAULT	4	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	1		1388,1	212,4	
737500	DEFAULT	4	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
737500	DEFAULT	4	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1521,8	250	
737500	DEFAULT	4	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
737500	DEFAULT	4	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
737500	DEFAULT	4	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
737500	DEFAULT	5	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
737500	DEFAULT	5	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
737500	DEFAULT	5	3	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		1211,1	192,4	
737500	DEFAULT	5	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	1		1370,8	212	
737500	DEFAULT	5	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
737500	DEFAULT	5	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1503,1	250	
737500	DEFAULT	5	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
737500	DEFAULT	5	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
737500	DEFAULT	5	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
737500	DEFAULT	M	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
737500	DEFAULT	M	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
737500	DEFAULT	M	3	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		1192,6	192,8	
737500	DEFAULT	M	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	1		1343,1	211,9	

737500	DEFAULT	M	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
737500	DEFAULT	M	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1470,2	250	
737500	DEFAULT	M	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
737500	DEFAULT	M	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
737500	DEFAULT	M	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
737500	ICAO_A	1	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
737500	ICAO_A	1	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1500			
737500	ICAO_A	1	3	Steigen	Max. Steigschub	5	3000			
737500	ICAO_A	1	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		1509,2	184	
737500	ICAO_A	1	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	1		1725,7	204,8	
737500	ICAO_A	1	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1934,3	250	
737500	ICAO_A	1	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
737500	ICAO_A	1	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
737500	ICAO_A	1	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
737500	ICAO_A	2	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
737500	ICAO_A	2	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1500			
737500	ICAO_A	2	3	Steigen	Max. Steigschub	5	3000			
737500	ICAO_A	2	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		1420,9	185,1	
737500	ICAO_A	2	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	1		1612,5	203,9	
737500	ICAO_A	2	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1810,3	250	
737500	ICAO_A	2	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			

737500	ICAO_A	2	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
737500	ICAO_A	2	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
737500	ICAO_A	3	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
737500	ICAO_A	3	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1500			
737500	ICAO_A	3	3	Steigen	Max. Steigschub	5	3000			
737500	ICAO_A	3	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		1332,5	186,6	
737500	ICAO_A	3	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	1		1494,3	203	
737500	ICAO_A	3	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1691,3	250	
737500	ICAO_A	3	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
737500	ICAO_A	3	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
737500	ICAO_A	3	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
737500	ICAO_A	4	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
737500	ICAO_A	4	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1500			
737500	ICAO_A	4	3	Steigen	Max. Steigschub	5	3000			
737500	ICAO_A	4	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		1166,9	189,6	
737500	ICAO_A	4	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	1		1317	211	
737500	ICAO_A	4	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1496,1	250	
737500	ICAO_A	4	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
737500	ICAO_A	4	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
737500	ICAO_A	4	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
737500	ICAO_A	5	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				

737500	ICAO_A	5	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1500			
737500	ICAO_A	5	3	Steigen	Max. Steigschub	5	3000			
737500	ICAO_A	5	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		1152,1	189,9	
737500	ICAO_A	5	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	1		1300	210,8	
737500	ICAO_A	5	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1477,5	250	
737500	ICAO_A	5	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
737500	ICAO_A	5	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
737500	ICAO_A	5	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
737500	ICAO_A	M	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
737500	ICAO_A	M	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1500			
737500	ICAO_A	M	3	Steigen	Max. Steigschub	5	3000			
737500	ICAO_A	M	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		1130,1	190,4	
737500	ICAO_A	M	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	1		1267,1	210,6	
737500	ICAO_A	M	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1451,9	250	
737500	ICAO_A	M	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
737500	ICAO_A	M	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
737500	ICAO_A	M	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
737500	ICAO_B	1	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
737500	ICAO_B	1	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
737500	ICAO_B	1	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	5		1715,3	189,5	
737500	ICAO_B	1	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	1		1944,8	207,8	

737500	ICAO_B	1	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
737500	ICAO_B	1	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1966,3	250	
737500	ICAO_B	1	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
737500	ICAO_B	1	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
737500	ICAO_B	1	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
737500	ICAO_B	2	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
737500	ICAO_B	2	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
737500	ICAO_B	2	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	5		1619,6	190,3	
737500	ICAO_B	2	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	1		1835,3	207,1	
737500	ICAO_B	2	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
737500	ICAO_B	2	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1844,6	250	
737500	ICAO_B	2	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
737500	ICAO_B	2	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
737500	ICAO_B	2	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
737500	ICAO_B	3	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
737500	ICAO_B	3	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
737500	ICAO_B	3	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	5		1520,2	191,6	
737500	ICAO_B	3	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	1		1717,5	207,1	
737500	ICAO_B	3	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
737500	ICAO_B	3	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1722,6	250	
737500	ICAO_B	3	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			

737500	ICAO_B	3	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
737500	ICAO_B	3	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
737500	ICAO_B	4	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
737500	ICAO_B	4	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
737500	ICAO_B	4	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	5		1339,9	194,1	
737500	ICAO_B	4	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	1		1512,8	213,4	
737500	ICAO_B	4	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
737500	ICAO_B	4	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1526,7	250	
737500	ICAO_B	4	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
737500	ICAO_B	4	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
737500	ICAO_B	4	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
737500	ICAO_B	5	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
737500	ICAO_B	5	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
737500	ICAO_B	5	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	5		1322,2	194,4	
737500	ICAO_B	5	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	1		1500	213,2	
737500	ICAO_B	5	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
737500	ICAO_B	5	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1503,1	250	
737500	ICAO_B	5	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
737500	ICAO_B	5	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
737500	ICAO_B	5	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
737500	ICAO_B	M	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				

737500	ICAO_B	M	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
737500	ICAO_B	M	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	5		1303,1	194,8	
737500	ICAO_B	M	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	1		1463,2	213	
737500	ICAO_B	M	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
737500	ICAO_B	M	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1475,5	250	
737500	ICAO_B	M	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
737500	ICAO_B	M	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
737500	ICAO_B	M	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
737700	DEFAULT	1	1	Abheben	Max. Abhebeschub	T_5				
737700	DEFAULT	1	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_5	1000			
737700	DEFAULT	1	3	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_ZERO		1782,4	195,1	
737700	DEFAULT	1	4	Steigen	Max. Steigschub	T_ZERO	3000			
737700	DEFAULT	1	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_ZERO		2159,3	250	
737700	DEFAULT	1	6	Steigen	Max. Steigschub	T_ZERO	5500			
737700	DEFAULT	1	7	Steigen	Max. Steigschub	T_00H	7500			
737700	DEFAULT	1	8	Steigen	Max. Steigschub	T_00H	10000			
737700	DEFAULT	2	1	Abheben	Max. Abhebeschub	T_5				
737700	DEFAULT	2	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_5	1000			
737700	DEFAULT	2	3	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_ZERO		1710,1	197,7	
737700	DEFAULT	2	4	Steigen	Max. Steigschub	T_ZERO	3000			
737700	DEFAULT	2	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_ZERO		2056,7	250	

737700	DEFAULT	2	6	Steigen	Max. Steigschub	T_ZERO	5500			
737700	DEFAULT	2	7	Steigen	Max. Steigschub	T_00H	7500			
737700	DEFAULT	2	8	Steigen	Max. Steigschub	T_00H	10000			
737700	DEFAULT	3	1	Abheben	Max. Abhebeschub	T_5				
737700	DEFAULT	3	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_5	1000			
737700	DEFAULT	3	3	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_ZERO		1635,7	200,3	
737700	DEFAULT	3	4	Steigen	Max. Steigschub	T_ZERO	3000			
737700	DEFAULT	3	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_ZERO		1957	250	
737700	DEFAULT	3	6	Steigen	Max. Steigschub	T_ZERO	5500			
737700	DEFAULT	3	7	Steigen	Max. Steigschub	T_ZERO	7500			
737700	DEFAULT	3	8	Steigen	Max. Steigschub	T_00H	10000			
737700	DEFAULT	4	1	Abheben	Max. Abhebeschub	T_5				
737700	DEFAULT	4	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_5	1000			
737700	DEFAULT	4	3	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_ZERO		1498,3	205,8	
737700	DEFAULT	4	4	Steigen	Max. Steigschub	T_ZERO	3000			
737700	DEFAULT	4	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_ZERO		1774,4	250	
737700	DEFAULT	4	6	Steigen	Max. Steigschub	T_ZERO	5500			
737700	DEFAULT	4	7	Steigen	Max. Steigschub	T_ZERO	7500			
737700	DEFAULT	4	8	Steigen	Max. Steigschub	T_ZERO	10000			
737700	DEFAULT	5	1	Abheben	Max. Abhebeschub	T_5				
737700	DEFAULT	5	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_5	1000			

737700	DEFAULT	5	3	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_ZER O		1348,5	211,6	
737700	DEFAULT	5	4	Steigen	Max. Steigschub	T_ZER O	3000			
737700	DEFAULT	5	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_ZER O		1581,2	250	
737700	DEFAULT	5	6	Steigen	Max. Steigschub	T_ZER O	5500			
737700	DEFAULT	5	7	Steigen	Max. Steigschub	T_ZER O	7500			
737700	DEFAULT	5	8	Steigen	Max. Steigschub	T_ZER O	10000			
737700	DEFAULT	6	1	Abheben	Max. Abhebeschub	T_5				
737700	DEFAULT	6	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_5	1000			
737700	DEFAULT	6	3	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_ZER O		1347,1	211,6	
737700	DEFAULT	6	4	Steigen	Max. Steigschub	T_ZER O	3000			
737700	DEFAULT	6	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_ZER O		1579,1	250	
737700	DEFAULT	6	6	Steigen	Max. Steigschub	T_ZER O	5500			
737700	DEFAULT	6	7	Steigen	Max. Steigschub	T_ZER O	7500			
737700	DEFAULT	6	8	Steigen	Max. Steigschub	T_ZER O	10000			
737700	ICAO_A	1	1	Abheben	Max. Abhebeschub	T_5				
737700	ICAO_A	1	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_5	1500			
737700	ICAO_A	1	3	Steigen	Max. Steigschub	T_5	3000			
737700	ICAO_A	1	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_ZER O		1747,6	194,9	
737700	ICAO_A	1	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_ZER O		2128,3	250	
737700	ICAO_A	1	6	Steigen	Max. Steigschub	T_ZER O	5500			
737700	ICAO_A	1	7	Steigen	Max. Steigschub	T_00H	7500			

737700	ICAO_A	1	8	Steigen	Max. Steigschub	T_00H	10000			
737700	ICAO_A	2	1	Abheben	Max. Abhebeschub	T_5				
737700	ICAO_A	2	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_5	1500			
737700	ICAO_A	2	3	Steigen	Max. Steigschub	T_5	3000			
737700	ICAO_A	2	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_ZER O		1673,6	197,4	
737700	ICAO_A	2	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_ZER O		2028,3	250	
737700	ICAO_A	2	6	Steigen	Max. Steigschub	T_ZER O	5500			
737700	ICAO_A	2	7	Steigen	Max. Steigschub	T_ZER O	7500			
737700	ICAO_A	2	8	Steigen	Max. Steigschub	T_00H	10000			
737700	ICAO_A	3	1	Abheben	Max. Abhebeschub	T_5				
737700	ICAO_A	3	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_5	1500			
737700	ICAO_A	3	3	Steigen	Max. Steigschub	T_5	3000			
737700	ICAO_A	3	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_ZER O		1600,5	200,2	
737700	ICAO_A	3	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_ZER O		1931,7	250	
737700	ICAO_A	3	6	Steigen	Max. Steigschub	T_ZER O	5500			
737700	ICAO_A	3	7	Steigen	Max. Steigschub	T_ZER O	7500			
737700	ICAO_A	3	8	Steigen	Max. Steigschub	T_00H	10000			
737700	ICAO_A	4	1	Abheben	Max. Abhebeschub	T_5				
737700	ICAO_A	4	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_5	1500			
737700	ICAO_A	4	3	Steigen	Max. Steigschub	T_5	3000			
737700	ICAO_A	4	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_ZER O		1462,2	205,6	

737700	ICAO_A	4	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_ZER O		1753,8	250	
737700	ICAO_A	4	6	Steigen	Max. Steigschub	T_ZER O	5500			
737700	ICAO_A	4	7	Steigen	Max. Steigschub	T_ZER O	7500			
737700	ICAO_A	4	8	Steigen	Max. Steigschub	T_00H	10000			
737700	ICAO_A	5	1	Abheben	Max. Abhebeschub	T_5				
737700	ICAO_A	5	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_5	1500			
737700	ICAO_A	5	3	Steigen	Max. Steigschub	T_5	3000			
737700	ICAO_A	5	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_ZER O		1430	250	
737700	ICAO_A	5	5	Steigen	Max. Steigschub	T_ZER O	5500			
737700	ICAO_A	5	6	Steigen	Max. Steigschub	T_ZER O	7500			
737700	ICAO_A	5	7	Steigen	Max. Steigschub	T_ZER O	10000			
737700	ICAO_A	6	1	Abheben	Max. Abhebeschub	T_5				
737700	ICAO_A	6	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_5	1500			
737700	ICAO_A	6	3	Steigen	Max. Steigschub	T_5	3000			
737700	ICAO_A	6	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_ZER O		1430,1	250	
737700	ICAO_A	6	5	Steigen	Max. Steigschub	T_ZER O	5500			
737700	ICAO_A	6	6	Steigen	Max. Steigschub	T_ZER O	7500			
737700	ICAO_A	6	7	Steigen	Max. Steigschub	T_ZER O	10000			
737700	ICAO_B	1	1	Abheben	Max. Abhebeschub	T_5				
737700	ICAO_B	1	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_5	1000			
737700	ICAO_B	1	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	T_01		1888,7	195,1	

737700	ICAO_B	1	4	Steigen	Max. Steigschub	T_ZER O	3000			
737700	ICAO_B	1	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_ZER O		2159,3	250	
737700	ICAO_B	1	6	Steigen	Max. Steigschub	T_00H	5500			
737700	ICAO_B	1	7	Steigen	Max. Steigschub	T_00H	7500			
737700	ICAO_B	1	8	Steigen	Max. Steigschub	T_ZER O	10000			
737700	ICAO_B	2	1	Abheben	Max. Abhebeschub	T_5				
737700	ICAO_B	2	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_5	1000			
737700	ICAO_B	2	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	T_01		1814,3	197,7	
737700	ICAO_B	2	4	Steigen	Max. Steigschub	T_ZER O	3000			
737700	ICAO_B	2	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_ZER O		2058,1	250	
737700	ICAO_B	2	6	Steigen	Max. Steigschub	T_ZER O	5500			
737700	ICAO_B	2	7	Steigen	Max. Steigschub	T_ZER O	7500			
737700	ICAO_B	2	8	Steigen	Max. Steigschub	T_00H	10000			
737700	ICAO_B	3	1	Abheben	Max. Abhebeschub	T_5				
737700	ICAO_B	3	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_5	1000			
737700	ICAO_B	3	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	T_5		1619	175,6	
737700	ICAO_B	3	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	T_01		1840,6	200,4	
737700	ICAO_B	3	5	Steigen	Max. Steigschub	T_ZER O	3000			
737700	ICAO_B	3	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_ZER O		1958,4	250	
737700	ICAO_B	3	7	Steigen	Max. Steigschub	T_ZER O	5500			
737700	ICAO_B	3	8	Steigen	Max. Steigschub	T_ZER O	7500			

737700	ICAO_B	3	9	Steigen	Max. Steigschub	T_ZER O	10000			
737700	ICAO_B	4	1	Abheben	Max. Abhebeschub	T_5				
737700	ICAO_B	4	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_5	1000			
737700	ICAO_B	4	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	T_01		1594,1	205,8	
737700	ICAO_B	4	4	Steigen	Max. Steigschub	T_ZER O	3000			
737700	ICAO_B	4	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_ZER O		1774,4	250	
737700	ICAO_B	4	6	Steigen	Max. Steigschub	T_ZER O	5500			
737700	ICAO_B	4	7	Steigen	Max. Steigschub	T_ZER O	7500			
737700	ICAO_B	4	8	Steigen	Max. Steigschub	T_ZER O	10000			
737700	ICAO_B	5	1	Abheben	Max. Abhebeschub	T_5				
737700	ICAO_B	5	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_5	1000			
737700	ICAO_B	5	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	T_01		1438,9	211,5	
737700	ICAO_B	5	4	Steigen	Max. Steigschub	T_ZER O	3000			
737700	ICAO_B	5	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_ZER O		1579,6	250	
737700	ICAO_B	5	6	Steigen	Max. Steigschub	T_ZER O	5500			
737700	ICAO_B	5	7	Steigen	Max. Steigschub	T_ZER O	7500			
737700	ICAO_B	5	8	Steigen	Max. Steigschub	T_ZER O	10000			
737700	ICAO_B	6	1	Abheben	Max. Abhebeschub	T_5				
737700	ICAO_B	6	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_5	1000			
737700	ICAO_B	6	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	T_01		1437,2	211,5	
737700	ICAO_B	6	4	Steigen	Max. Steigschub	T_ZER O	3000			

737700	ICAO_B	6	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_ZER O		1579,1	250	
737700	ICAO_B	6	6	Steigen	Max. Steigschub	T_ZER O	5500			
737700	ICAO_B	6	7	Steigen	Max. Steigschub	T_ZER O	7500			
737700	ICAO_B	6	8	Steigen	Max. Steigschub	T_ZER O	10000			
737800	DEFAULT	1	1	Abheben	Max. Abhebeschub	T_05				
737800	DEFAULT	1	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_05	1000			
737800	DEFAULT	1	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	T_05		1885,7	181,7	
737800	DEFAULT	1	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	T_01		2112	204,8	
737800	DEFAULT	1	5	Steigen	Max. Abhebeschub	T_00	2040			
737800	DEFAULT	1	6	Steigen	Max. Steigschub	T_00	3000			
737800	DEFAULT	1	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_00		1891,3	250	
737800	DEFAULT	1	8	Steigen	Max. Steigschub	T_00	5500			
737800	DEFAULT	1	9	Steigen	Max. Steigschub	T_00	7500			
737800	DEFAULT	1	10	Steigen	Max. Steigschub	T_00	10000			
737800	DEFAULT	2	1	Abheben	Max. Abhebeschub	T_05				
737800	DEFAULT	2	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_05	1000			
737800	DEFAULT	2	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	T_05		1786,4	183,9	
737800	DEFAULT	2	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	T_01		2016,2	208	
737800	DEFAULT	2	5	Steigen	Max. Abhebeschub	T_00	2000			
737800	DEFAULT	2	6	Steigen	Max. Steigschub	T_00	3000			
737800	DEFAULT	2	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_00		1793,4	250	

737800	DEFAULT	2	8	Steigen	Max. Steigschub	T_00	5500			
737800	DEFAULT	2	9	Steigen	Max. Steigschub	T_00	7500			
737800	DEFAULT	2	10	Steigen	Max. Steigschub	T_00	10000			
737800	DEFAULT	3	1	Abheben	Max. Abhebeschub	T_05				
737800	DEFAULT	3	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_05	1000			
737800	DEFAULT	3	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	T_05		1707,7	186,2	
737800	DEFAULT	3	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	T_05		1922	211,2	
737800	DEFAULT	3	5	Steigen	Max. Abhebeschub	T_00	1960			
737800	DEFAULT	3	6	Steigen	Max. Steigschub	T_00	3000			
737800	DEFAULT	3	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_00		1705,3	250	
737800	DEFAULT	3	8	Steigen	Max. Steigschub	T_00	5500			
737800	DEFAULT	3	9	Steigen	Max. Steigschub	T_00	7500			
737800	DEFAULT	3	10	Steigen	Max. Steigschub	T_00	10000			
737800	DEFAULT	4	1	Abheben	Max. Abhebeschub	T_05				
737800	DEFAULT	4	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_05	1000			
737800	DEFAULT	4	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	T_05		1576,6	189,6	
737800	DEFAULT	4	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	T_01		1766,9	216,2	
737800	DEFAULT	4	5	Steigen	Max. Abhebeschub	T_00	1880			
737800	DEFAULT	4	6	Steigen	Max. Steigschub	T_00	3000			
737800	DEFAULT	4	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_00		1546,5	250	
737800	DEFAULT	4	8	Steigen	Max. Steigschub	T_00	5500			

737800	DEFAULT	4	9	Steigen	Max. Steigschub	T_00	7500			
737800	DEFAULT	4	10	Steigen	Max. Steigschub	T_00	10000			
737800	DEFAULT	5	1	Abheben	Max. Abhebeschub	T_05				
737800	DEFAULT	5	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_05	1000			
737800	DEFAULT	5	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	T_05		1444,9	192,9	
737800	DEFAULT	5	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	T_01		1628,6	220,7	
737800	DEFAULT	5	5	Steigen	Max. Abhebeschub	T_00	1811			
737800	DEFAULT	5	6	Steigen	Max. Steigschub	T_00	3000			
737800	DEFAULT	5	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_00		1412,2	250	
737800	DEFAULT	5	8	Steigen	Max. Steigschub	T_00	5500			
737800	DEFAULT	5	9	Steigen	Max. Steigschub	T_00	7500			
737800	DEFAULT	5	10	Steigen	Max. Steigschub	T_00	10000			
737800	DEFAULT	6	1	Abheben	Max. Abhebeschub	T_05				
737800	DEFAULT	6	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_05	1000			
737800	DEFAULT	6	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	T_05		1400	194,4	
737800	DEFAULT	6	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	T_01		1575,4	222,7	
737800	DEFAULT	6	5	Steigen	Max. Abhebeschub	T_00	1785			
737800	DEFAULT	6	6	Steigen	Max. Steigschub	T_00	3000			
737800	DEFAULT	6	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_00		1357,5	250	
737800	DEFAULT	6	8	Steigen	Max. Steigschub	T_00	5500			
737800	DEFAULT	6	9	Steigen	Max. Steigschub	T_00	7500			

737800	DEFAULT	6	10	Steigen	Max. Steigschub	T_00	10000			
737800	ICAO_A	1	1	Abheben	Max. Abhebeschub	T_05				
737800	ICAO_A	1	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_05	1500			
737800	ICAO_A	1	3	Steigen	Max. Steigschub	T_05	3000			
737800	ICAO_A	1	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_05		1449,4	177,2	
737800	ICAO_A	1	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_01		1663,3	204,6	
737800	ICAO_A	1	6	Steigen	Max. Steigschub	T_00	3807			
737800	ICAO_A	1	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_00		1896,8	250	
737800	ICAO_A	1	8	Steigen	Max. Steigschub	T_00	5500			
737800	ICAO_A	1	9	Steigen	Max. Steigschub	T_00	7500			
737800	ICAO_A	1	10	Steigen	Max. Steigschub	T_00	10000			
737800	ICAO_A	2	1	Abheben	Max. Abhebeschub	T_05				
737800	ICAO_A	2	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_05	1500			
737800	ICAO_A	2	3	Steigen	Max. Steigschub	T_05	3000			
737800	ICAO_A	2	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_05		1372,3	179,6	
737800	ICAO_A	2	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_01		1579,3	207,8	
737800	ICAO_A	2	6	Steigen	Max. Steigschub	T_00	3772			
737800	ICAO_A	2	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_00		1804,3	250	
737800	ICAO_A	2	8	Steigen	Max. Steigschub	T_00	5500			
737800	ICAO_A	2	9	Steigen	Max. Steigschub	T_00	7500			
737800	ICAO_A	2	10	Steigen	Max. Steigschub	T_00	10000			

737800	ICAO_A	3	1	Abheben	Max. Abhebeschub	T_05				
737800	ICAO_A	3	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_05	1500			
737800	ICAO_A	3	3	Steigen	Max. Steigschub	T_05	3000			
737800	ICAO_A	3	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_05		1297	182,1	
737800	ICAO_A	3	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_01		1496,9	211	
737800	ICAO_A	3	6	Steigen	Max. Steigschub	T_00	3737			
737800	ICAO_A	3	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_00		1701,8	250	
737800	ICAO_A	3	8	Steigen	Max. Steigschub	T_00	5500			
737800	ICAO_A	3	9	Steigen	Max. Steigschub	T_00	7500			
737800	ICAO_A	3	10	Steigen	Max. Steigschub	T_00	10000			
737800	ICAO_A	4	1	Abheben	Max. Abhebeschub	T_05				
737800	ICAO_A	4	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_05	1500			
737800	ICAO_A	4	3	Steigen	Max. Steigschub	T_05	3000			
737800	ICAO_A	4	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_05		1194,2	185,8	
737800	ICAO_A	4	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_01		1352,1	214,8	
737800	ICAO_A	4	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_00		1548,2	250	
737800	ICAO_A	4	7	Steigen	Max. Steigschub	T_00	5500			
737800	ICAO_A	4	8	Steigen	Max. Steigschub	T_00	7500			
737800	ICAO_A	4	9	Steigen	Max. Steigschub	T_00	10000			
737800	ICAO_A	5	1	Abheben	Max. Abhebeschub	T_05				
737800	ICAO_A	5	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_05	1500			

737800	ICAO_A	5	3	Steigen	Max. Steigschub	T_05	3000			
737800	ICAO_A	5	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_05		1078,9	189,4	

737800	ICAO_A	5	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_01		1233,3	217,4	
737800	ICAO_A	5	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_00		1403,6	250	
737800	ICAO_A	5	7	Steigen	Max. Steigschub	T_00	5500			
737800	ICAO_A	5	8	Steigen	Max. Steigschub	T_00	7500			
737800	ICAO_A	5	9	Steigen	Max. Steigschub	T_00	10000			
737800	ICAO_A	6	1	Abheben	Max. Abhebeschub	T_05				
737800	ICAO_A	6	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_05	1500			
737800	ICAO_A	6	3	Steigen	Max. Steigschub	T_05	3000			
737800	ICAO_A	6	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_05		1037,8	190,9	
737800	ICAO_A	6	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_01		1182,7	218,6	
737800	ICAO_A	6	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_00		1349,5	250	
737800	ICAO_A	6	7	Steigen	Max. Steigschub	T_00	5500			
737800	ICAO_A	6	8	Steigen	Max. Steigschub	T_00	7500			
737800	ICAO_A	6	9	Steigen	Max. Steigschub	T_00	10000			
737800	ICAO_B	1	1	Abheben	Max. Abhebeschub	T_05				
737800	ICAO_B	1	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_05	1000			
737800	ICAO_B	1	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	T_05		1885,7	181,7	
737800	ICAO_B	1	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	T_01		2112	204,8	

737800	ICAO_B	1	5	Steigen	Max. Abhebeschub	T_00	2040			
737800	ICAO_B	1	6	Steigen	Max. Steigschub	T_00	3000			
737800	ICAO_B	1	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_00		1891,3	250	
737800	ICAO_B	1	8	Steigen	Max. Steigschub	T_00	5500			
737800	ICAO_B	1	9	Steigen	Max. Steigschub	T_00	7500			
737800	ICAO_B	1	10	Steigen	Max. Steigschub	T_00	10000			
737800	ICAO_B	2	1	Abheben	Max. Abhebeschub	T_05				
737800	ICAO_B	2	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_05	1000			
737800	ICAO_B	2	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	T_05		1786,4	183,9	
737800	ICAO_B	2	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	T_01		2016,2	208	
737800	ICAO_B	2	5	Steigen	Max. Abhebeschub	T_00	2000			
737800	ICAO_B	2	6	Steigen	Max. Steigschub	T_00	3000			
737800	ICAO_B	2	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_00		1793,4	250	
737800	ICAO_B	2	8	Steigen	Max. Steigschub	T_00	5500			
737800	ICAO_B	2	9	Steigen	Max. Steigschub	T_00	7500			
737800	ICAO_B	2	10	Steigen	Max. Steigschub	T_00	10000			
737800	ICAO_B	3	1	Abheben	Max. Abhebeschub	T_05				
737800	ICAO_B	3	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_05	1000			
737800	ICAO_B	3	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	T_05		1707,7	186,2	
737800	ICAO_B	3	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	T_05		1922	211,2	
737800	ICAO_B	3	5	Steigen	Max. Abhebeschub	T_00	1960			

737800	ICAO_B	3	6	Steigen	Max. Steigschub	T_00	3000			
737800	ICAO_B	3	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_00		1705,3	250	
737800	ICAO_B	3	8	Steigen	Max. Steigschub	T_00	5500			
737800	ICAO_B	3	9	Steigen	Max. Steigschub	T_00	7500			
737800	ICAO_B	3	10	Steigen	Max. Steigschub	T_00	10000			
737800	ICAO_B	4	1	Abheben	Max. Abhebeschub	T_05				
737800	ICAO_B	4	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_05	1000			
737800	ICAO_B	4	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	T_05		1576,6	189,6	
737800	ICAO_B	4	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	T_01		1766,9	216,2	
737800	ICAO_B	4	5	Steigen	Max. Abhebeschub	T_00	1880			
737800	ICAO_B	4	6	Steigen	Max. Steigschub	T_00	3000			
737800	ICAO_B	4	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_00		1546,5	250	
737800	ICAO_B	4	8	Steigen	Max. Steigschub	T_00	5500			
737800	ICAO_B	4	9	Steigen	Max. Steigschub	T_00	7500			
737800	ICAO_B	4	10	Steigen	Max. Steigschub	T_00	10000			
737800	ICAO_B	5	1	Abheben	Max. Abhebeschub	T_05				
737800	ICAO_B	5	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_05	1000			
737800	ICAO_B	5	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	T_05		1444,9	192,9	
737800	ICAO_B	5	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	T_01		1628,6	220,7	
737800	ICAO_B	5	5	Steigen	Max. Abhebeschub	T_00	1811			
737800	ICAO_B	5	6	Steigen	Max. Steigschub	T_00	3000			

737800	ICAO_B	5	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_00		1412,2	250	
737800	ICAO_B	5	8	Steigen	Max. Steigschub	T_00	5500			
737800	ICAO_B	5	9	Steigen	Max. Steigschub	T_00	7500			
737800	ICAO_B	5	10	Steigen	Max. Steigschub	T_00	10000			
737800	ICAO_B	6	1	Abheben	Max. Abhebeschub	T_05				
737800	ICAO_B	6	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_05	1000			
737800	ICAO_B	6	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	T_05		1400	194,4	
737800	ICAO_B	6	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	T_01		1575,4	222,7	
737800	ICAO_B	6	5	Steigen	Max. Abhebeschub	T_00	1785			
737800	ICAO_B	6	6	Steigen	Max. Steigschub	T_00	3000			
737800	ICAO_B	6	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_00		1357,5	250	
737800	ICAO_B	6	8	Steigen	Max. Steigschub	T_00	5500			
737800	ICAO_B	6	9	Steigen	Max. Steigschub	T_00	7500			
737800	ICAO_B	6	10	Steigen	Max. Steigschub	T_00	10000			
737D17	DEFAULT	1	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
737D17	DEFAULT	1	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
737D17	DEFAULT	1	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	5		2279	152	
737D17	DEFAULT	1	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	INT		1709	177	
737D17	DEFAULT	1	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	210	
737D17	DEFAULT	1	6	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
737D17	DEFAULT	1	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	

737D17	DEFAULT	1	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
737D17	DEFAULT	1	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
737D17	DEFAULT	1	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
737D17	DEFAULT	2	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
737D17	DEFAULT	2	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
737D17	DEFAULT	2	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	5		2155	156	
737D17	DEFAULT	2	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	INT		1616	181	
737D17	DEFAULT	2	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	210	
737D17	DEFAULT	2	6	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
737D17	DEFAULT	2	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
737D17	DEFAULT	2	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
737D17	DEFAULT	2	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
737D17	DEFAULT	2	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
737D17	DEFAULT	3	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
737D17	DEFAULT	3	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
737D17	DEFAULT	3	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	5		2041	160	
737D17	DEFAULT	3	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	INT		1531	185	
737D17	DEFAULT	3	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	210	
737D17	DEFAULT	3	6	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
737D17	DEFAULT	3	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
737D17	DEFAULT	3	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			

737D17	DEFAULT	3	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
737D17	DEFAULT	3	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
737D17	DEFAULT	4	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
737D17	DEFAULT	4	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
737D17	DEFAULT	4	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	5		1935	163	
737D17	DEFAULT	4	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	INT		1452	188	
737D17	DEFAULT	4	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	210	
737D17	DEFAULT	4	6	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
737D17	DEFAULT	4	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
737D17	DEFAULT	4	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
737D17	DEFAULT	4	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
737D17	DEFAULT	4	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
737N17	DEFAULT	1	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
737N17	DEFAULT	1	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
737N17	DEFAULT	1	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	5		2279	152	
737N17	DEFAULT	1	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	INT		1709	177	
737N17	DEFAULT	1	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	210	
737N17	DEFAULT	1	6	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
737N17	DEFAULT	1	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
737N17	DEFAULT	1	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
737N17	DEFAULT	1	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			

737N17	DEFAULT	1	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
737N17	DEFAULT	2	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
737N17	DEFAULT	2	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
737N17	DEFAULT	2	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	5		2155	156	
737N17	DEFAULT	2	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	INT		1616	181	
737N17	DEFAULT	2	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	210	
737N17	DEFAULT	2	6	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
737N17	DEFAULT	2	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
737N17	DEFAULT	2	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
737N17	DEFAULT	2	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
737N17	DEFAULT	2	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
737N17	DEFAULT	3	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
737N17	DEFAULT	3	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
737N17	DEFAULT	3	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	5		2041	160	
737N17	DEFAULT	3	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	INT		1531	185	
737N17	DEFAULT	3	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	210	
737N17	DEFAULT	3	6	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
737N17	DEFAULT	3	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
737N17	DEFAULT	3	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
737N17	DEFAULT	3	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
737N17	DEFAULT	3	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			

737N17	DEFAULT	4	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
737N17	DEFAULT	4	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
737N17	DEFAULT	4	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	5		1935	163	
737N17	DEFAULT	4	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	INT		1452	188	
737N17	DEFAULT	4	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	210	
737N17	DEFAULT	4	6	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
737N17	DEFAULT	4	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
737N17	DEFAULT	4	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
737N17	DEFAULT	4	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
737N17	DEFAULT	4	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
737N9	DEFAULT	1	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
737N9	DEFAULT	1	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
737N9	DEFAULT	1	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	5		2090	146	
737N9	DEFAULT	1	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	INT		1568	171	
737N9	DEFAULT	1	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	210	
737N9	DEFAULT	1	6	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
737N9	DEFAULT	1	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
737N9	DEFAULT	1	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
737N9	DEFAULT	1	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
737N9	DEFAULT	1	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
737N9	DEFAULT	2	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				

737N9	DEFAULT	2	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
737N9	DEFAULT	2	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	5		2014	149	
737N9	DEFAULT	2	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	INT		1511	174	
737N9	DEFAULT	2	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	210	
737N9	DEFAULT	2	6	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
737N9	DEFAULT	2	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
737N9	DEFAULT	2	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
737N9	DEFAULT	2	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
737N9	DEFAULT	2	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
737N9	DEFAULT	3	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
737N9	DEFAULT	3	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
737N9	DEFAULT	3	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	5		1851	154	
737N9	DEFAULT	3	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	INT		1388	179	
737N9	DEFAULT	3	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	210	
737N9	DEFAULT	3	6	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
737N9	DEFAULT	3	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
737N9	DEFAULT	3	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
737N9	DEFAULT	3	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
737N9	DEFAULT	3	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
737N9	DEFAULT	4	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
737N9	DEFAULT	4	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			

737N9	DEFAULT	4	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	5		1685	160	
737N9	DEFAULT	4	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	INT		1264	185	
737N9	DEFAULT	4	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	210	
737N9	DEFAULT	4	6	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
737N9	DEFAULT	4	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
737N9	DEFAULT	4	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
737N9	DEFAULT	4	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
737N9	DEFAULT	4	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
737QN	DEFAULT	1	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
737QN	DEFAULT	1	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
737QN	DEFAULT	1	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	5		2090	146	
737QN	DEFAULT	1	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	INT		1568	171	
737QN	DEFAULT	1	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	210	
737QN	DEFAULT	1	6	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
737QN	DEFAULT	1	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
737QN	DEFAULT	1	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
737QN	DEFAULT	1	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
737QN	DEFAULT	1	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
737QN	DEFAULT	2	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
737QN	DEFAULT	2	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
737QN	DEFAULT	2	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	5		2014	149	

737QN	DEFAULT	2	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	INT		1511	174	
737QN	DEFAULT	2	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	210	
737QN	DEFAULT	2	6	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
737QN	DEFAULT	2	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
737QN	DEFAULT	2	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
737QN	DEFAULT	2	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
737QN	DEFAULT	2	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
737QN	DEFAULT	3	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
737QN	DEFAULT	3	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
737QN	DEFAULT	3	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	5		1851	154	
737QN	DEFAULT	3	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	INT		1388	179	
737QN	DEFAULT	3	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	210	
737QN	DEFAULT	3	6	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
737QN	DEFAULT	3	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
737QN	DEFAULT	3	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
737QN	DEFAULT	3	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
737QN	DEFAULT	3	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
737QN	DEFAULT	4	1	Abheben	Max. Abhebeschub	5				
737QN	DEFAULT	4	2	Steigen	Max. Abhebeschub	5	1000			
737QN	DEFAULT	4	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	5		1685	160	
737QN	DEFAULT	4	4	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	INT		1264	185	

737QN	DEFAULT	4	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	210	
737QN	DEFAULT	4	6	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
737QN	DEFAULT	4	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
737QN	DEFAULT	4	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
737QN	DEFAULT	4	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
737QN	DEFAULT	4	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
74710Q	DEFAULT	1	1	Abheben	Max. Abhebeschub	10				
74710Q	DEFAULT	1	2	Steigen	Max. Abhebeschub	10	1000			
74710Q	DEFAULT	1	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	10		2071	176	
74710Q	DEFAULT	1	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		1000	216	
74710Q	DEFAULT	1	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
74710Q	DEFAULT	1	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
74710Q	DEFAULT	1	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
74710Q	DEFAULT	1	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
74710Q	DEFAULT	1	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
74710Q	DEFAULT	2	1	Abheben	Max. Abhebeschub	10				
74710Q	DEFAULT	2	2	Steigen	Max. Abhebeschub	10	1000			
74710Q	DEFAULT	2	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	10		1972	179	
74710Q	DEFAULT	2	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		1000	219	
74710Q	DEFAULT	2	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
74710Q	DEFAULT	2	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	

74710Q	DEFAULT	2	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
74710Q	DEFAULT	2	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
74710Q	DEFAULT	2	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
74710Q	DEFAULT	3	1	Abheben	Max. Abhebeschub	10				
74710Q	DEFAULT	3	2	Steigen	Max. Abhebeschub	10	1000			
74710Q	DEFAULT	3	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	10		1856	183	
74710Q	DEFAULT	3	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		1000	223	
74710Q	DEFAULT	3	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
74710Q	DEFAULT	3	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
74710Q	DEFAULT	3	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
74710Q	DEFAULT	3	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
74710Q	DEFAULT	3	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
74710Q	DEFAULT	4	1	Abheben	Max. Abhebeschub	10				
74710Q	DEFAULT	4	2	Steigen	Max. Abhebeschub	10	1000			
74710Q	DEFAULT	4	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	10		1727	187	
74710Q	DEFAULT	4	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		1000	227	
74710Q	DEFAULT	4	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
74710Q	DEFAULT	4	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
74710Q	DEFAULT	4	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
74710Q	DEFAULT	4	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
74710Q	DEFAULT	4	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			

74710Q	DEFAULT	5	1	Abheben	Max. Abhebeschub	10				
74710Q	DEFAULT	5	2	Steigen	Max. Abhebeschub	10	1000			
74710Q	DEFAULT	5	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	10		1445	198	
74710Q	DEFAULT	5	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		750	238	
74710Q	DEFAULT	5	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
74710Q	DEFAULT	5	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		750	258	
74710Q	DEFAULT	5	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
74710Q	DEFAULT	5	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
74710Q	DEFAULT	5	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
74710Q	DEFAULT	6	1	Abheben	Max. Abhebeschub	10				
74710Q	DEFAULT	6	2	Steigen	Max. Abhebeschub	10	1000			
74710Q	DEFAULT	6	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	10		1411	199	
74710Q	DEFAULT	6	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		750	239	
74710Q	DEFAULT	6	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
74710Q	DEFAULT	6	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		750	259	
74710Q	DEFAULT	6	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
74710Q	DEFAULT	6	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
74710Q	DEFAULT	6	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
747200	DEFAULT	1	1	Abheben	Max. Abhebeschub	10				
747200	DEFAULT	1	2	Steigen	Max. Abhebeschub	10	1000			
747200	DEFAULT	1	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	10		1842	183	

747200	DEFAULT	1	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		1000	223	
747200	DEFAULT	1	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
747200	DEFAULT	1	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
747200	DEFAULT	1	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
747200	DEFAULT	1	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
747200	DEFAULT	1	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
747200	DEFAULT	2	1	Abheben	Max. Abhebeschub	10				
747200	DEFAULT	2	2	Steigen	Max. Abhebeschub	10	1000			
747200	DEFAULT	2	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	10		1757	186	
747200	DEFAULT	2	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		1000	226	
747200	DEFAULT	2	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
747200	DEFAULT	2	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
747200	DEFAULT	2	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
747200	DEFAULT	2	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
747200	DEFAULT	2	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
747200	DEFAULT	3	1	Abheben	Max. Abhebeschub	10				
747200	DEFAULT	3	2	Steigen	Max. Abhebeschub	10	1000			
747200	DEFAULT	3	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	10		1676	189	
747200	DEFAULT	3	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		1000	229	
747200	DEFAULT	3	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
747200	DEFAULT	3	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	

747200	DEFAULT	3	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
747200	DEFAULT	3	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
747200	DEFAULT	3	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
747200	DEFAULT	4	1	Abheben	Max. Abhebeschub	10				
747200	DEFAULT	4	2	Steigen	Max. Abhebeschub	10	1000			
747200	DEFAULT	4	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	10		1508	195	
747200	DEFAULT	4	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		750	235	
747200	DEFAULT	4	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
747200	DEFAULT	4	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		750	255	
747200	DEFAULT	4	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
747200	DEFAULT	4	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
747200	DEFAULT	4	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
747200	DEFAULT	5	1	Abheben	Max. Abhebeschub	10				
747200	DEFAULT	5	2	Steigen	Max. Abhebeschub	10	1000			
747200	DEFAULT	5	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	10		1325	203	
747200	DEFAULT	5	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		750	243	
747200	DEFAULT	5	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
747200	DEFAULT	5	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		750	263	
747200	DEFAULT	5	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
747200	DEFAULT	5	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
747200	DEFAULT	5	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			

747200	DEFAULT	6	1	Abheben	Max. Abhebeschub	10				
747200	DEFAULT	6	2	Steigen	Max. Abhebeschub	10	1000			
747200	DEFAULT	6	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	10		1146	210	
747200	DEFAULT	6	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		500	250	
747200	DEFAULT	6	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
747200	DEFAULT	6	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		500	270	
747200	DEFAULT	6	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
747200	DEFAULT	6	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
747200	DEFAULT	6	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
747200	DEFAULT	7	1	Abheben	Max. Abhebeschub	10				
747200	DEFAULT	7	2	Steigen	Max. Abhebeschub	10	1000			
747200	DEFAULT	7	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	10		1012	216	
747200	DEFAULT	7	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		500	256	
747200	DEFAULT	7	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		500	276	
747200	DEFAULT	7	6	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
747200	DEFAULT	7	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
747200	DEFAULT	7	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
74720A	DEFAULT	1	1	Abheben	Max. Abhebeschub	10				
74720A	DEFAULT	1	2	Steigen	Max. Abhebeschub	10	1000			
74720A	DEFAULT	1	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	10		2068	176	
74720A	DEFAULT	1	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		1000	239	

74720A	DEFAULT	1	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
74720A	DEFAULT	1	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	259	
74720A	DEFAULT	1	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
74720A	DEFAULT	1	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
74720A	DEFAULT	1	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
74720A	DEFAULT	2	1	Abheben	Max. Abhebeschub	10				
74720A	DEFAULT	2	2	Steigen	Max. Abhebeschub	10	1000			
74720A	DEFAULT	2	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	10		1950	179	
74720A	DEFAULT	2	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		1000	242	
74720A	DEFAULT	2	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
74720A	DEFAULT	2	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	262	
74720A	DEFAULT	2	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
74720A	DEFAULT	2	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
74720A	DEFAULT	2	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
74720A	DEFAULT	3	1	Abheben	Max. Abhebeschub	10				
74720A	DEFAULT	3	2	Steigen	Max. Abhebeschub	10	1000			
74720A	DEFAULT	3	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	10		1862	182	
74720A	DEFAULT	3	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		1000	244	
74720A	DEFAULT	3	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
74720A	DEFAULT	3	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	264	
74720A	DEFAULT	3	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			

74720A	DEFAULT	3	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
74720A	DEFAULT	3	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
74720A	DEFAULT	4	1	Abheben	Max. Abhebeschub	10				
74720A	DEFAULT	4	2	Steigen	Max. Abhebeschub	10	1000			
74720A	DEFAULT	4	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	10		1700	188	
74720A	DEFAULT	4	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		750	248	
74720A	DEFAULT	4	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
74720A	DEFAULT	4	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		750	268	
74720A	DEFAULT	4	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
74720A	DEFAULT	4	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
74720A	DEFAULT	4	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
74720A	DEFAULT	5	1	Abheben	Max. Abhebeschub	10				
74720A	DEFAULT	5	2	Steigen	Max. Abhebeschub	10	1000			
74720A	DEFAULT	5	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	10		1520	195	
74720A	DEFAULT	5	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		750	254	
74720A	DEFAULT	5	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
74720A	DEFAULT	5	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		750	274	
74720A	DEFAULT	5	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
74720A	DEFAULT	5	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
74720A	DEFAULT	5	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
74720A	DEFAULT	6	1	Abheben	Max. Abhebeschub	10				

74720A	DEFAULT	6	2	Steigen	Max. Abhebeschub	10	1000			
74720A	DEFAULT	6	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	10		1313	204	
74720A	DEFAULT	6	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		750	264	
74720A	DEFAULT	6	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		750	284	
74720A	DEFAULT	6	6	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
74720A	DEFAULT	6	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
74720A	DEFAULT	6	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
74720A	DEFAULT	7	1	Abheben	Max. Abhebeschub	10				
74720A	DEFAULT	7	2	Steigen	Max. Abhebeschub	10	1000			
74720A	DEFAULT	7	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	10		1172	210	
74720A	DEFAULT	7	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		750	272	
74720A	DEFAULT	7	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		750	292	
74720A	DEFAULT	7	6	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
74720A	DEFAULT	7	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
74720A	DEFAULT	7	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
74720B	DEFAULT	1	1	Abheben	Max. Abhebeschub	10				
74720B	DEFAULT	1	2	Steigen	Max. Abhebeschub	10	1000			
74720B	DEFAULT	1	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	10		2497	184	
74720B	DEFAULT	1	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		1000	244	
74720B	DEFAULT	1	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
74720B	DEFAULT	1	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	264	

74720B	DEFAULT	1	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
74720B	DEFAULT	1	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
74720B	DEFAULT	1	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
74720B	DEFAULT	2	1	Abheben	Max. Abhebeschub	10				
74720B	DEFAULT	2	2	Steigen	Max. Abhebeschub	10	1000			
74720B	DEFAULT	2	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	10		2397	187	
74720B	DEFAULT	2	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		1000	246	
74720B	DEFAULT	2	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
74720B	DEFAULT	2	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	266	
74720B	DEFAULT	2	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
74720B	DEFAULT	2	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
74720B	DEFAULT	2	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
74720B	DEFAULT	3	1	Abheben	Max. Abhebeschub	10				
74720B	DEFAULT	3	2	Steigen	Max. Abhebeschub	10	1000			
74720B	DEFAULT	3	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	10		2303	190	
74720B	DEFAULT	3	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		750	249	
74720B	DEFAULT	3	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
74720B	DEFAULT	3	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		750	269	
74720B	DEFAULT	3	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
74720B	DEFAULT	3	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
74720B	DEFAULT	3	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			

74720B	DEFAULT	4	1	Abheben	Max. Abhebeschub	10				
74720B	DEFAULT	4	2	Steigen	Max. Abhebeschub	10	1000			
74720B	DEFAULT	4	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	10		2109	196	
74720B	DEFAULT	4	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		750	254	
74720B	DEFAULT	4	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
74720B	DEFAULT	4	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		750	274	
74720B	DEFAULT	4	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
74720B	DEFAULT	4	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
74720B	DEFAULT	4	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
74720B	DEFAULT	5	1	Abheben	Max. Abhebeschub	10				
74720B	DEFAULT	5	2	Steigen	Max. Abhebeschub	10	1000			
74720B	DEFAULT	5	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	10		1900	204	
74720B	DEFAULT	5	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		750	263	
74720B	DEFAULT	5	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
74720B	DEFAULT	5	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		750	283	
74720B	DEFAULT	5	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
74720B	DEFAULT	5	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
74720B	DEFAULT	5	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
74720B	DEFAULT	6	1	Abheben	Max. Abhebeschub	10				
74720B	DEFAULT	6	2	Steigen	Max. Abhebeschub	10	1000			
74720B	DEFAULT	6	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	10		1699	211	

74720B	DEFAULT	6	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		750	272	
74720B	DEFAULT	6	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
74720B	DEFAULT	6	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		750	292	
74720B	DEFAULT	6	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
74720B	DEFAULT	6	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
74720B	DEFAULT	6	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
74720B	DEFAULT	7	1	Abheben	Max. Abhebeschub	10				
74720B	DEFAULT	7	2	Steigen	Max. Abhebeschub	10	1000			
74720B	DEFAULT	7	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	10		1547	218	
74720B	DEFAULT	7	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		750	279	
74720B	DEFAULT	7	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		750	299	
74720B	DEFAULT	7	6	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
74720B	DEFAULT	7	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
74720B	DEFAULT	7	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
747400	DEFAULT	1	1	Abheben	Max. Abhebeschub	10				
747400	DEFAULT	1	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_10	1000			
747400	DEFAULT	1	3	Beschleunigen	Max. Steigschub	10		1533,3	190,8	
747400	DEFAULT	1	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_05		1798,9	242	
747400	DEFAULT	1	5	Steigen	Max. Steigschub	5	3869			
747400	DEFAULT	1	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		2198,9	269	
747400	DEFAULT	1	7	Steigen	Max. Steigschub	T_00H	5500			

747400	DEFAULT	1	8	Steigen	Max. Steigschub	T_00H	7500			
747400	DEFAULT	1	9	Steigen	Max. Steigschub	T_00H	10000			
747400	DEFAULT	2	1	Abheben	Max. Abhebeschub	I0				
747400	DEFAULT	2	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_10	1000			
747400	DEFAULT	2	3	Beschleunigen	Max. Steigschub	I0		1507,6	192,9	
747400	DEFAULT	2	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_05		1718,8	244,6	
747400	DEFAULT	2	5	Steigen	Max. Steigschub	T_01	3756			
747400	DEFAULT	2	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_00H		2111,9	269	
747400	DEFAULT	2	7	Steigen	Max. Steigschub	T_00H	5500			
747400	DEFAULT	2	8	Steigen	Max. Steigschub	T_00H	7500			
747400	DEFAULT	2	9	Steigen	Max. Steigschub	T_00H	10000			
747400	DEFAULT	3	1	Abheben	Max. Abhebeschub	I0				
747400	DEFAULT	3	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_10	1000			
747400	DEFAULT	3	3	Beschleunigen	Max. Steigschub	I0		1412,1	195,1	
747400	DEFAULT	3	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_05		1660,4	247,2	
747400	DEFAULT	3	5	Steigen	Max. Steigschub	T_01	3637			
747400	DEFAULT	3	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		2033,6	269	
747400	DEFAULT	3	7	Steigen	Max. Steigschub	T_00H	5500			
747400	DEFAULT	3	8	Steigen	Max. Steigschub	T_00H	7500			
747400	DEFAULT	3	9	Steigen	Max. Steigschub	T_00H	10000			

747400	DEFAULT	4	1	Abheben	Max. Abhebeschub	10				
747400	DEFAULT	4	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_10	1000			
747400	DEFAULT	4	3	Beschleunigen	Max. Steigschub	10		1310,5	199,4	
747400	DEFAULT	4	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_05		1531,8	252,3	
747400	DEFAULT	4	5	Steigen	Max. Steigschub	T_01	3435			
747400	DEFAULT	4	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1882,8	269	
747400	DEFAULT	4	7	Steigen	Max. Steigschub	T_00H	5500			
747400	DEFAULT	4	8	Steigen	Max. Steigschub	T_00H	7500			
747400	DEFAULT	4	9	Steigen	Max. Steigschub	T_00H	10000			
747400	DEFAULT	5	1	Abheben	Max. Abhebeschub	10				
747400	DEFAULT	5	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_10	1000			
747400	DEFAULT	5	3	Beschleunigen	Max. Steigschub	10		1182,2	204,8	
747400	DEFAULT	5	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_05		1402,6	258,4	
747400	DEFAULT	5	5	Steigen	Max. Steigschub	T_01	3199			
747400	DEFAULT	5	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1724,1	269	
747400	DEFAULT	5	7	Steigen	Max. Steigschub	T_00H	5500			
747400	DEFAULT	5	8	Steigen	Max. Steigschub	T_00H	7500			
747400	DEFAULT	5	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
747400	DEFAULT	6	1	Abheben	Max. Abhebeschub	10				
747400	DEFAULT	6	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_10	1000			
747400	DEFAULT	6	3	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		1088,1	210,4	

747400	DEFAULT	6	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		1372	259,5	
747400	DEFAULT	6	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_01		1432,4	264,7	
747400	DEFAULT	6	6	Steigen	Max. Steigschub	T_01	3004			
747400	DEFAULT	6	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1560	269	
747400	DEFAULT	6	8	Steigen	Max. Steigschub	T_00H	5500			
747400	DEFAULT	6	9	Steigen	Max. Steigschub	T_00H	7500			
747400	DEFAULT	6	10	Steigen	Max. Steigschub	T_00H	10000			
747400	DEFAULT	7	1	Abheben	Max. Abhebeschub	10				
747400	DEFAULT	7	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_10H	1000			
747400	DEFAULT	7	3	Beschleunigen	Max. Steigschub	10		963,6	216,4	
747400	DEFAULT	7	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		1114,2	259,6	
747400	DEFAULT	7	5	Steigen	Max. Steigschub	T_01	2544			
747400	DEFAULT	7	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_05		1329,4	270	
747400	DEFAULT	7	7	Steigen	Max. Steigschub	T_00H	5500			
747400	DEFAULT	7	8	Steigen	Max. Steigschub	T_00H	7500			
747400	DEFAULT	7	9	Steigen	Max. Steigschub	T_00H	10000			
747400	DEFAULT	8	1	Abheben	Max. Abhebeschub	10				
747400	DEFAULT	8	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_10H	1000			
747400	DEFAULT	8	3	Beschleunigen	Max. Steigschub	10		855,6	222,8	
747400	DEFAULT	8	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		968,9	259,6	
747400	DEFAULT	8	5	Steigen	Max. Steigschub	T_01	2561			

747400	DEFAULT	8	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_01		1173,1	270	
747400	DEFAULT	8	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_00H		1260	278	
747400	DEFAULT	8	8	Steigen	Max. Steigschub	T_00H	5500			
747400	DEFAULT	8	9	Steigen	Max. Steigschub	T_00H	7500			
747400	DEFAULT	8	10	Steigen	Max. Steigschub	T_00H	10000			
747400	DEFAULT	9	1	Abheben	Max. Abhebeschub	10				
747400	DEFAULT	9	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_10H	1000			
747400	DEFAULT	9	3	Beschleunigen	Max. Steigschub	10		783,8	226,8	
747400	DEFAULT	9	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		884,5	259,6	
747400	DEFAULT	9	5	Steigen	Max. Steigschub	T_01	2600			
747400	DEFAULT	9	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_01		1078,7	271,8	
747400	DEFAULT	9	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_00H		1182,6	282,7	
747400	DEFAULT	9	8	Steigen	Max. Steigschub	T_00H	5500			
747400	DEFAULT	9	9	Steigen	Max. Steigschub	T_00H	7500			
747400	DEFAULT	9	10	Steigen	Max. Steigschub	T_00H	10000			
747400	ICAO_A	1	1	Abheben	Max. Abhebeschub	10				
747400	ICAO_A	1	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_10	1500			
747400	ICAO_A	1	3	Steigen	Max. Steigschub	10	3000			
747400	ICAO_A	1	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	10		1472,8	190	
747400	ICAO_A	1	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		1753,3	241,7	
747400	ICAO_A	1	6	Steigen	Max. Steigschub	T_01	5796			

747400	ICAO_A	1	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		2158,4	268,4	
747400	ICAO_A	1	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
747400	ICAO_A	1	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
747400	ICAO_A	2	1	Abheben	Max. Abhebeschub	10				
747400	ICAO_A	2	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_10	1500			
747400	ICAO_A	2	3	Steigen	Max. Steigschub	10	3000			
747400	ICAO_A	2	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	10		1412,8	192,2	
747400	ICAO_A	2	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		1689,5	244,3	
747400	ICAO_A	2	6	Steigen	Max. Steigschub	T_01	5685			
747400	ICAO_A	2	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		2078,8	268,4	
747400	ICAO_A	2	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
747400	ICAO_A	2	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
747400	ICAO_A	3	1	Abheben	Max. Abhebeschub	10				
747400	ICAO_A	3	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_10	1500			
747400	ICAO_A	3	3	Steigen	Max. Steigschub	10	3000			
747400	ICAO_A	3	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	10		1353,5	194,4	
747400	ICAO_A	3	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		1618,4	246,8	
747400	ICAO_A	3	6	Steigen	Max. Steigschub	T_01	5579			
747400	ICAO_A	3	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1995	268,4	
747400	ICAO_A	3	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
747400	ICAO_A	3	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			

747400	ICAO_A	4	1	Abheben	Max. Abhebeschub	10				
747400	ICAO_A	4	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_10	1500			
747400	ICAO_A	4	3	Steigen	Max. Steigschub	10	3000			
747400	ICAO_A	4	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	10		1249,3	198,7	
747400	ICAO_A	4	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		1500,4	251,9	
747400	ICAO_A	4	6	Steigen	Max. Steigschub	T_01	5372			
747400	ICAO_A	4	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1847,9	268,4	
747400	ICAO_A	4	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
747400	ICAO_A	4	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
747400	ICAO_A	5	1	Abheben	Max. Abhebeschub	10				
747400	ICAO_A	5	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_10	1500			
747400	ICAO_A	5	3	Steigen	Max. Steigschub	10	3000			
747400	ICAO_A	5	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	10		1131,2	204,1	
747400	ICAO_A	5	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		1367,5	257,8	
747400	ICAO_A	5	6	Steigen	Max. Steigschub	T_01	5145			
747400	ICAO_A	5	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1686,7	268,4	
747400	ICAO_A	5	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
747400	ICAO_A	5	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
747400	ICAO_A	6	1	Abheben	Max. Abhebeschub	10				
747400	ICAO_A	6	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_10H	1500			
747400	ICAO_A	6	3	Steigen	Max. Steigschub	10	3000			

747400	ICAO_A	6	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	10		1017,7	209,8	
747400	ICAO_A	6	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		1223,8	259,1	
747400	ICAO_A	6	6	Steigen	Max. Steigschub	T_01	4508			
747400	ICAO_A	6	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_01		1416	264,3	
747400	ICAO_A	6	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	4921			
747400	ICAO_A	6	9	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1531	269	
747400	ICAO_A	6	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
747400	ICAO_A	6	11	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
747400	ICAO_A	6	12	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
747400	ICAO_A	7	1	Abheben	Max. Abhebeschub	10				
747400	ICAO_A	7	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_10H	1500			
747400	ICAO_A	7	3	Steigen	Max. Steigschub	10	3000			
747400	ICAO_A	7	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	10		908,3	215,8	
747400	ICAO_A	7	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		1082,4	259,1	
747400	ICAO_A	7	6	Steigen	Max. Steigschub	T_01	4509			
747400	ICAO_A	7	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_01		1308,4	269,1	
747400	ICAO_A	7	8	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1365,5	271	
747400	ICAO_A	7	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
747400	ICAO_A	7	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
747400	ICAO_A	7	11	Steigen	Max. Steigschub	T_00H	10000			
747400	ICAO_A	8	1	Abheben	Max. Abhebeschub	10				

747400	ICAO_A	8	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_10H	1500			
747400	ICAO_A	8	3	Steigen	Max. Steigschub	10	3000			
747400	ICAO_A	8	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	10		801,1	222,2	
747400	ICAO_A	8	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		942,7	259,1	
747400	ICAO_A	8	6	Steigen	Max. Steigschub	T_01	4540			
747400	ICAO_A	8	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_01		1146,3	267,9	
747400	ICAO_A	8	8	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1230	277,7	
747400	ICAO_A	8	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
747400	ICAO_A	8	10	Steigen	Max. Steigschub	T_00H	7500			
747400	ICAO_A	8	11	Steigen	Max. Steigschub	T_00H	10000			
747400	ICAO_A	9	1	Abheben	Max. Abhebeschub	10				
747400	ICAO_A	9	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_10H	1500			
747400	ICAO_A	9	3	Steigen	Max. Steigschub	10	3000			
747400	ICAO_A	9	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	10		734,4	226,3	
747400	ICAO_A	9	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		858,9	259,1	
747400	ICAO_A	9	6	Steigen	Max. Steigschub	T_01	4590			
747400	ICAO_A	9	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_01		1051,2	270,6	
747400	ICAO_A	9	8	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_00H		1143	282,2	
747400	ICAO_A	9	9	Steigen	Max. Steigschub	T_00H	5500			
747400	ICAO_A	9	10	Steigen	Max. Steigschub	T_00H	7500			
747400	ICAO_A	9	11	Steigen	Max. Steigschub	T_00H	10000			

747400	ICAO_B	1	1	Abheben	Max. Abhebeschub	10				
747400	ICAO_B	1	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_10	1000			
747400	ICAO_B	1	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	10		1890,2	182,3	
747400	ICAO_B	1	4	Steigen	Max. Abhebeschub	10	1646			
747400	ICAO_B	1	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_05		1788,2	242	
747400	ICAO_B	1	6	Steigen	Max. Steigschub	T_05	4194			
747400	ICAO_B	1	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		2170,6	259	
747400	ICAO_B	1	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
747400	ICAO_B	1	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
747400	ICAO_B	1	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
747400	ICAO_B	2	1	Abheben	Max. Abhebeschub	10				
747400	ICAO_B	2	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_10	1000			
747400	ICAO_B	2	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	10		1836,7	184,9	
747400	ICAO_B	2	4	Steigen	Max. Abhebeschub	10	1640			
747400	ICAO_B	2	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_05		1727,1	244,6	
747400	ICAO_B	2	6	Steigen	Max. Steigschub	T_05	4067			
747400	ICAO_B	2	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		2088,1	259,2	
747400	ICAO_B	2	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
747400	ICAO_B	2	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
747400	ICAO_B	2	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
747400	ICAO_B	3	1	Abheben	Max. Abhebeschub	10				

747400	ICAO_B	3	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_10	1000			
747400	ICAO_B	3	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	10		1777,6	187,5	
747400	ICAO_B	3	4	Steigen	Max. Abhebeschub	10	1637			
747400	ICAO_B	3	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_05		1653,3	247,2	
747400	ICAO_B	3	6	Steigen	Max. Steigschub	T_05C	3942			
747400	ICAO_B	3	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		2009,7	259,2	
747400	ICAO_B	3	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
747400	ICAO_B	3	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
747400	ICAO_B	3	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
747400	ICAO_B	4	1	Abheben	Max. Abhebeschub	10				
747400	ICAO_B	4	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_10	1000			
747400	ICAO_B	4	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	10		1653,5	192,6	
747400	ICAO_B	4	4	Steigen	Max. Abhebeschub	10	1633			
747400	ICAO_B	4	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_05		1535,2	252,2	
747400	ICAO_B	4	6	Steigen	Max. Steigschub	T_05C	3718			
747400	ICAO_B	4	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1858,5	259,2	
747400	ICAO_B	4	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
747400	ICAO_B	4	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
747400	ICAO_B	4	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
747400	ICAO_B	5	1	Abheben	Max. Abhebeschub	10				
747400	ICAO_B	5	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_10	1000			

747400	ICAO_B	5	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	10		1518,3	198,7	
747400	ICAO_B	5	4	Steigen	Max. Abhebeschub	10	1619			
747400	ICAO_B	5	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_05		1397,6	258,3	
747400	ICAO_B	5	6	Steigen	Max. Steigschub	T_05C	3459			
747400	ICAO_B	5	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1685,4	259,4	
747400	ICAO_B	5	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
747400	ICAO_B	5	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
747400	ICAO_B	5	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
747400	ICAO_B	6	1	Abheben	Max. Abhebeschub	10				
747400	ICAO_B	6	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_10	1000			
747400	ICAO_B	6	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	10		1394,6	205,1	
747400	ICAO_B	6	4	Steigen	Max. Abhebeschub	T_05C	1606			
747400	ICAO_B	6	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_05		1346,5	264,7	
747400	ICAO_B	6	6	Steigen	Max. Steigschub	T_05C	3217			
747400	ICAO_B	6	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1560	269,2	
747400	ICAO_B	6	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
747400	ICAO_B	6	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
747400	ICAO_B	6	10	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
747400	ICAO_B	7	1	Abheben	Max. Abhebeschub	10				
747400	ICAO_B	7	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_10H	1000			
747400	ICAO_B	7	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	10		1271	211,9	

747400	ICAO_B	7	4	Steigen	Max. Abhebeschub	T_05	1597			
747400	ICAO_B	7	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_05		1112,4	259,4	
747400	ICAO_B	7	6	Steigen	Max. Steigschub	T_05C	2759			
747400	ICAO_B	7	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_01		1323,5	271,4	
747400	ICAO_B	7	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
747400	ICAO_B	7	9	Steigen	Max. Steigschub	T_00H	7500			
747400	ICAO_B	7	10	Steigen	Max. Steigschub	T_00H	10000			
747400	ICAO_B	8	1	Abheben	Max. Abhebeschub	10				
747400	ICAO_B	8	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_10H	1000			
747400	ICAO_B	8	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	10		1147	218,9	
747400	ICAO_B	8	4	Steigen	Max. Abhebeschub	T_05	1592			
747400	ICAO_B	8	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_05		975,2	259,6	
747400	ICAO_B	8	6	Steigen	Max. Steigschub	T_05C	2755			
747400	ICAO_B	8	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_01		1209,5	278,4	
747400	ICAO_B	8	8	Steigen	Max. Steigschub	T_00H	5500			
747400	ICAO_B	8	9	Steigen	Max. Steigschub	T_00H	7500			
747400	ICAO_B	8	10	Steigen	Max. Steigschub	T_00H	10000			
747400	ICAO_B	9	1	Abheben	Max. Abhebeschub	10				
747400	ICAO_B	9	2	Steigen	Max. Abhebeschub	T_10H	1000			
747400	ICAO_B	9	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	10		1070,9	223,3	
747400	ICAO_B	9	4	Steigen	Max. Abhebeschub	10	1611			

747400	ICAO_B	9	5	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_05		893,7	259,5	
747400	ICAO_B	9	6	Steigen	Max. Steigschub	T_01	2782			
747400	ICAO_B	9	7	Beschleunigen	Max. Steigschub	T_01		1119,3	282,7	
747400	ICAO_B	9	8	Steigen	Max. Steigschub	T_00H	5500			
747400	ICAO_B	9	9	Steigen	Max. Steigschub	T_00H	7500			
747400	ICAO_B	9	10	Steigen	Max. Steigschub	T_00H	10000			
7478	DEFAULT	1	1	Abheben	Max. Abhebeschub	F_10				
7478	DEFAULT	1	2	Steigen	Max. Abhebeschub	F_10	1000			
7478	DEFAULT	1	3	Beschleunigen_Prozent	Max. Steigschub	F_10			215	55
7478	DEFAULT	1	4	Beschleunigen_Prozent	Max. Steigschub	F_5			250	55
7478	DEFAULT	1	5	Beschleunigen_Prozent	Max. Steigschub	F_1			260	55
7478	DEFAULT	1	6	Steigen	Max. Steigschub	F_0	3000			
7478	DEFAULT	1	7	Beschleunigen_Prozent	Max. Steigschub	F_0			295	50
7478	DEFAULT	1	8	Steigen	Max. Steigschub	F_0	10000			
7478	DEFAULT	2	1	Abheben	Max. Abhebeschub	F_10				
7478	DEFAULT	2	2	Steigen	Max. Abhebeschub	F_10	1000			
7478	DEFAULT	2	3	Beschleunigen_Prozent	Max. Steigschub	F_10			215	55
7478	DEFAULT	2	4	Beschleunigen_Prozent	Max. Steigschub	F_5			250	55
7478	DEFAULT	2	5	Beschleunigen_Prozent	Max. Steigschub	F_1			260	55
7478	DEFAULT	2	6	Steigen	Max. Steigschub	F_0	3000			
7478	DEFAULT	2	7	Beschleunigen_Prozent	Max. Steigschub	F_0			295	50

7478	DEFAULT	2	8	Steigen	Max. Steigschub	F_0	10000			
7478	DEFAULT	3	1	Abheben	Max. Abhebeschub	F_10				
7478	DEFAULT	3	2	Steigen	Max. Abhebeschub	F_10	1000			
7478	DEFAULT	3	3	Beschleunigen_Prozent	Max. Steigschub	F_10			215	55
7478	DEFAULT	3	4	Beschleunigen_Prozent	Max. Steigschub	F_5			250	55
7478	DEFAULT	3	5	Beschleunigen_Prozent	Max. Steigschub	F_1			260	55
7478	DEFAULT	3	6	Steigen	Max. Steigschub	F_0	3000			
7478	DEFAULT	3	7	Beschleunigen_Prozent	Max. Steigschub	F_0			295	50
7478	DEFAULT	3	8	Steigen	Max. Steigschub	F_0	10000			
7478	DEFAULT	4	1	Abheben	Max. Abhebeschub	F_10				
7478	DEFAULT	4	2	Steigen	Max. Abhebeschub	F_10	1000			
7478	DEFAULT	4	3	Beschleunigen_Prozent	Max. Steigschub	F_10			220	55
7478	DEFAULT	4	4	Beschleunigen_Prozent	Max. Steigschub	F_5			250	55
7478	DEFAULT	4	5	Beschleunigen_Prozent	Max. Steigschub	F_1			268	55
7478	DEFAULT	4	6	Steigen	Max. Steigschub	F_0	3000			
7478	DEFAULT	4	7	Beschleunigen_Prozent	Max. Steigschub	F_0			295	50
7478	DEFAULT	4	8	Steigen	Max. Steigschub	F_0	10000			
7478	DEFAULT	5	1	Abheben	Max. Abhebeschub	F_10				
7478	DEFAULT	5	2	Steigen	Max. Abhebeschub	F_10	1000			
7478	DEFAULT	5	3	Beschleunigen_Prozent	Max. Steigschub	F_10			220	55
7478	DEFAULT	5	4	Beschleunigen_Prozent	Max. Steigschub	F_5			250	55

7478	DEFAULT	5	5	Beschleunigen_Prozent	Max. Steigschub	F_1			270	55
7478	DEFAULT	5	6	Steigen	Max. Steigschub	F_0	3000			
7478	DEFAULT	5	7	Beschleunigen_Prozent	Max. Steigschub	F_0			295	50
7478	DEFAULT	5	8	Steigen	Max. Steigschub	F_0	10000			
7478	DEFAULT	6	1	Abheben	Max. Abhebeschub	F_10				
7478	DEFAULT	6	2	Steigen	Max. Abhebeschub	F_10	1000			
7478	DEFAULT	6	3	Beschleunigen_Prozent	Max. Steigschub	F_10			227	55
7478	DEFAULT	6	4	Beschleunigen_Prozent	Max. Steigschub	F_5			258	55
7478	DEFAULT	6	5	Beschleunigen_Prozent	Max. Steigschub	F_1			270	55
7478	DEFAULT	6	6	Steigen	Max. Steigschub	F_0	3000			
7478	DEFAULT	6	7	Beschleunigen_Prozent	Max. Steigschub	F_0			295	50
7478	DEFAULT	6	8	Steigen	Max. Steigschub	F_0	10000			
7478	DEFAULT	7	1	Abheben	Max. Abhebeschub	F_10				
7478	DEFAULT	7	2	Steigen	Max. Abhebeschub	F_10	1000			
7478	DEFAULT	7	3	Beschleunigen_Prozent	Max. Steigschub	F_10			230	55
7478	DEFAULT	7	4	Beschleunigen_Prozent	Max. Steigschub	F_5			260	55
7478	DEFAULT	7	5	Beschleunigen_Prozent	Max. Steigschub	F_1			275	55
7478	DEFAULT	7	6	Steigen	Max. Steigschub	F_0	3000			
7478	DEFAULT	7	7	Beschleunigen_Prozent	Max. Steigschub	F_0			295	50
7478	DEFAULT	7	8	Steigen	Max. Steigschub	F_0	10000			
7478	DEFAULT	8	1	Abheben	Max. Abhebeschub	F_10				

7478	DEFAULT	8	2	Steigen	Max. Abhebeschub	F_10	1000			
7478	DEFAULT	8	3	Beschleunigen_Prozent	Max. Steigschub	F_10			235	55
7478	DEFAULT	8	4	Beschleunigen_Prozent	Max. Steigschub	F_5			265	55
7478	DEFAULT	8	5	Beschleunigen_Prozent	Max. Steigschub	F_1			280	55
7478	DEFAULT	8	6	Steigen	Max. Steigschub	F_0	3000			
7478	DEFAULT	8	7	Beschleunigen_Prozent	Max. Steigschub	F_0			295	50
7478	DEFAULT	8	8	Steigen	Max. Steigschub	F_0	10000			
7478	DEFAULT	9	1	Abheben	Max. Abhebeschub	F_10				
7478	DEFAULT	9	2	Steigen	Max. Abhebeschub	F_10	1000			
7478	DEFAULT	9	3	Beschleunigen_Prozent	Max. Steigschub	F_10			235	55
7478	DEFAULT	9	4	Beschleunigen_Prozent	Max. Steigschub	F_5			265	55
7478	DEFAULT	9	5	Beschleunigen_Prozent	Max. Steigschub	F_1			280	55
7478	DEFAULT	9	6	Steigen	Max. Steigschub	F_0	3000			
7478	DEFAULT	9	7	Beschleunigen_Prozent	Max. Steigschub	F_0			295	50
7478	DEFAULT	9	8	Steigen	Max. Steigschub	F_0	10000			
7478	ICAO_A	1	1	Abheben	Max. Abhebeschub	F_10				
7478	ICAO_A	1	2	Steigen	Max. Abhebeschub	F_10	1500			
7478	ICAO_A	1	3	Steigen	Max. Steigschub	F_10	3000			
7478	ICAO_A	1	4	Beschleunigen_Prozent	Max. Steigschub	F_10			220	55
7478	ICAO_A	1	5	Beschleunigen_Prozent	Max. Steigschub	F_5			250	55
7478	ICAO_A	1	6	Steigen	Max. Steigschub	F_1	4700			

7478	ICAO_A	1	7	Beschleunigen_Prozent	Max. Steigschub	F_0			276	50
7478	ICAO_A	1	8	Steigen	Max. Steigschub	F_0	10000			
7478	ICAO_A	2	1	Abheben	Max. Abhebeschub	F_10				
7478	ICAO_A	2	2	Steigen	Max. Abhebeschub	F_10	1500			
7478	ICAO_A	2	3	Steigen	Max. Steigschub	F_10	3000			
7478	ICAO_A	2	4	Beschleunigen_Prozent	Max. Steigschub	F_10			220	55
7478	ICAO_A	2	5	Beschleunigen_Prozent	Max. Steigschub	F_1			254	55
7478	ICAO_A	2	6	Steigen	Max. Steigschub	F_1	4800			
7478	ICAO_A	2	7	Beschleunigen_Prozent	Max. Steigschub	F_0			275	50
7478	ICAO_A	2	8	Steigen	Max. Steigschub	F_0	10000			
7478	ICAO_A	3	1	Abheben	Max. Abhebeschub	F_10				
7478	ICAO_A	3	2	Steigen	Max. Abhebeschub	F_10	1500			
7478	ICAO_A	3	3	Steigen	Max. Steigschub	F_10	3000			
7478	ICAO_A	3	4	Beschleunigen_Prozent	Max. Steigschub	F_5			220	55
7478	ICAO_A	3	5	Beschleunigen_Prozent	Max. Steigschub	F_1			255	55
7478	ICAO_A	3	6	Steigen	Max. Steigschub	F_1	4500			
7478	ICAO_A	3	7	Beschleunigen_Prozent	Max. Steigschub	F_0			275	50
7478	ICAO_A	3	8	Steigen	Max. Steigschub	F_0	10000			
7478	ICAO_A	4	1	Abheben	Max. Abhebeschub	F_10				
7478	ICAO_A	4	2	Steigen	Max. Abhebeschub	F_10	1500			
7478	ICAO_A	4	3	Steigen	Max. Steigschub	F_10	3000			

7478	ICAO_A	4	4	Beschleunigen_Prozent	Max. Steigschub	F_10			220	55
7478	ICAO_A	4	5	Beschleunigen_Prozent	Max. Steigschub	F_5			255	55
7478	ICAO_A	4	6	Beschleunigen_Prozent	Max. Steigschub	F_1			275	55
7478	ICAO_A	4	7	Steigen	Max. Steigschub	F_0	10000			
7478	ICAO_A	5	1	Abheben	Max. Abhebeschub	F_10				
7478	ICAO_A	5	2	Steigen	Max. Abhebeschub	F_10	1500			
7478	ICAO_A	5	3	Steigen	Max. Steigschub	F_10	3000			
7478	ICAO_A	5	4	Beschleunigen_Prozent	Max. Steigschub	F_5			220	55
7478	ICAO_A	5	5	Beschleunigen_Prozent	Max. Steigschub	F_1			255	55
7478	ICAO_A	5	6	Beschleunigen_Prozent	Max. Steigschub	F_0			275	50
7478	ICAO_A	5	7	Steigen	Max. Steigschub	F_0	10000			
7478	ICAO_A	6	1	Abheben	Max. Abhebeschub	F_10				
7478	ICAO_A	6	2	Steigen	Max. Abhebeschub	F_10	1500			
7478	ICAO_A	6	3	Steigen	Max. Steigschub	F_10	3000			
7478	ICAO_A	6	4	Beschleunigen_Prozent	Max. Steigschub	F_5			225	55
7478	ICAO_A	6	5	Beschleunigen_Prozent	Max. Steigschub	F_1			255	55
7478	ICAO_A	6	6	Beschleunigung_Prozent	Max. Steigschub	F_0			278	50
7478	ICAO_A	6	7	Steigen	Max. Steigschub	F_0	10000			
7478	ICAO_A	7	1	Abheben	Max. Abhebeschub	F_10				
7478	ICAO_A	7	2	Steigen	Max. Abhebeschub	F_10	1500			
7478	ICAO_A	7	3	Steigen	Max. Steigschub	F_10	3000			

7478	ICAO_A	7	4	Beschleunigung_Prozent	Max. Steigschub	F_5			225	55
7478	ICAO_A	7	5	Beschleunigung_Prozent	Max. Steigschub	F_1			255	55
7478	ICAO_A	7	6	Beschleunigung_Prozent	Max. Steigschub	F_0			278	50
7478	ICAO_A	7	7	Steigen	Max. Steigschub	F_0	10000			
7478	ICAO_A	8	1	Abheben	Max. Abhebeschub	F_10				
7478	ICAO_A	8	2	Steigen	Max. Abhebeschub	F_10	1500			
7478	ICAO_A	8	3	Steigen	Max. Steigschub	F_10	3000			
7478	ICAO_A	8	4	Beschleunigung_Prozent	Max. Steigschub	F_5			230	55
7478	ICAO_A	8	5	Beschleunigung_Prozent	Max. Steigschub	F_1			265	55
7478	ICAO_A	8	6	Beschleunigung_Prozent	Max. Steigschub	F_0			280	50
7478	ICAO_A	8	7	Steigen	Max. Steigschub	F_0	10000			
7478	ICAO_A	9	1	Abheben	Max. Abhebeschub	F_10				
7478	ICAO_A	9	2	Steigen	Max. Abhebeschub	F_10	1500			
7478	ICAO_A	9	3	Steigen	Max. Steigschub	F_10	3000			
7478	ICAO_A	9	4	Beschleunigung_Prozent	Max. Steigschub	F_5			230	55
7478	ICAO_A	9	5	Beschleunigung_Prozent	Max. Steigschub	F_1			265	55
7478	ICAO_A	9	6	Beschleunigung_Prozent	Max. Steigschub	F_0			280	50
7478	ICAO_A	9	7	Steigen	Max. Steigschub	F_0	10000			
7478	ICAO_B	1	1	Abheben	Max. Abhebeschub	F_10				
7478	ICAO_B	1	2	Steigen	Max. Abhebeschub	F_10	1000			
7478	ICAO_B	1	3	Beschleunigung_Prozent	Max. Abhebeschub	F_10			210	55

7478	ICAO_B	1	4	Beschleunigung_Prozent	Max. Abhebeschub	F_5			250	55
7478	ICAO_B	1	5	Steigen	Max. Abhebeschub	F_1	3480			
7478	ICAO_B	1	6	Beschleunigung_Prozent	Max. Steigschub	F_0			280	50
7478	ICAO_B	1	7	Steigen	Max. Steigschub	F_0	10000			
7478	ICAO_B	2	1	Abheben	Max. Abhebeschub	F_10				
7478	ICAO_B	2	2	Steigen	Max. Abhebeschub	F_10	1000			
7478	ICAO_B	2	3	Beschleunigung_Prozent	Max. Abhebeschub	F_10			223	55
7478	ICAO_B	2	4	Beschleunigung_Prozent	Max. Abhebeschub	F_5			250	55
7478	ICAO_B	2	5	Steigen	Max. Abhebeschub	F_1	3350			
7478	ICAO_B	2	6	Beschleunigung_Prozent	Max. Steigschub	F_0			280	50
7478	ICAO_B	2	7	Steigen	Max. Steigschub	F_0	10000			
7478	ICAO_B	3	1	Abheben	Max. Abhebeschub	F_10				
7478	ICAO_B	3	2	Steigen	Max. Abhebeschub	F_10	1000			
7478	ICAO_B	3	3	Beschleunigung_Prozent	Max. Abhebeschub	F_10			223	55
7478	ICAO_B	3	4	Beschleunigung_Prozent	Max. Abhebeschub	F_5			263	55
7478	ICAO_B	3	5	Steigen	Max. Abhebeschub	F_1	3350			
7478	ICAO_B	3	6	Beschleunigung_Prozent	Max. Steigschub	F_0			300	50
7478	ICAO_B	3	7	Steigen	Max. Steigschub	F_0	10000			
7478	ICAO_B	4	1	Abheben	Max. Abhebeschub	F_10				
7478	ICAO_B	4	2	Steigen	Max. Abhebeschub	F_10	1000			
7478	ICAO_B	4	3	Beschleunigung_Prozent	Max. Abhebeschub	F_10			210	55

7478	ICAO_B	4	4	Beschleunigung_Prozent	Max. Abhebeschub	F_5			260	55
7478	ICAO_B	4	5	Steigen	Max. Abhebeschub	F_1	3480			
7478	ICAO_B	4	6	Beschleunigung_Prozent	Max. Steigschub	F_0			270	50
7478	ICAO_B	4	7	Steigen	Max. Steigschub	F_0	10000			
7478	ICAO_B	5	1	Abheben	Max. Abhebeschub	F_10				
7478	ICAO_B	5	2	Steigen	Max. Abhebeschub	F_10	1000			
7478	ICAO_B	5	3	Beschleunigung_Prozent	Max. Abhebeschub	F_10			228	55
7478	ICAO_B	5	4	Beschleunigung_Prozent	Max. Abhebeschub	F_5			262	55
7478	ICAO_B	5	5	Steigen	Max. Abhebeschub	F_1	2760			
7478	ICAO_B	5	6	Beschleunigung_Prozent	Max. Steigschub	F_0			270	50
7478	ICAO_B	5	7	Steigen	Max. Steigschub	F_0	10000			
7478	ICAO_B	6	1	Abheben	Max. Abhebeschub	F_10				
7478	ICAO_B	6	2	Steigen	Max. Abhebeschub	F_10	1000			
7478	ICAO_B	6	3	Beschleunigung_Prozent	Max. Abhebeschub	F_10			231	55
7478	ICAO_B	6	4	Beschleunigung_Prozent	Max. Abhebeschub	F_5			264	55
7478	ICAO_B	6	5	Steigen	Max. Abhebeschub	F_1	2610			
7478	ICAO_B	6	6	Beschleunigung_Prozent	Max. Steigschub	F_0			300	50
7478	ICAO_B	6	7	Steigen	Max. Steigschub	F_0	10000			
7478	ICAO_B	7	1	Abheben	Max. Abhebeschub	F_10				
7478	ICAO_B	7	2	Steigen	Max. Abhebeschub	F_10	1000			
7478	ICAO_B	7	3	Beschleunigung_Prozent	Max. Abhebeschub	F_10			231	55

7478	ICAO_B	7	4	Beschleunigung_Prozent	Max. Abhebeschub	F_5			270	55
7478	ICAO_B	7	5	Steigen	Max. Abhebeschub	F_1	2610			
7478	ICAO_B	7	6	Beschleunigung_Prozent	Max. Steigschub	F_0			300	50
7478	ICAO_B	7	7	Steigen	Max. Steigschub	F_0	10000			
7478	ICAO_B	8	1	Abheben	Max. Abhebeschub	F_10				
7478	ICAO_B	8	2	Steigen	Max. Abhebeschub	F_10	1000			
7478	ICAO_B	8	3	Beschleunigung_Prozent	Max. Abhebeschub	F_10			235	55
7478	ICAO_B	8	4	Beschleunigung_Prozent	Max. Abhebeschub	F_5			265	55
7478	ICAO_B	8	5	Beschleunigung_Prozent	Max. Abhebeschub	F_1			275	55
7478	ICAO_B	8	6	Steigen	Max. Steigschub	F_0	10000			
7478	ICAO_B	9	1	Abheben	Max. Abhebeschub	F_10				
7478	ICAO_B	9	2	Steigen	Max. Abhebeschub	F_10	1000			
7478	ICAO_B	9	3	Beschleunigung_Prozent	Max. Abhebeschub	F_10			240	55
7478	ICAO_B	9	4	Beschleunigung_Prozent	Max. Abhebeschub	F_5			270	55
7478	ICAO_B	9	5	Beschleunigung_Prozent	Max. Abhebeschub	F_1			280	55
7478	ICAO_B	9	6	Steigen	Max. Steigschub	F_0	10000			
747SP	DEFAULT	1	1	Abheben	Max. Abhebeschub	10				
747SP	DEFAULT	1	2	Steigen	Max. Abhebeschub	10	1000			
747SP	DEFAULT	1	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	10		2469	163	
747SP	DEFAULT	1	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		1000	203	
747SP	DEFAULT	1	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			

747SP	DEFAULT	1	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
747SP	DEFAULT	1	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
747SP	DEFAULT	1	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
747SP	DEFAULT	1	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
747SP	DEFAULT	2	1	Abheben	Max. Abhebeschub	10				
747SP	DEFAULT	2	2	Steigen	Max. Abhebeschub	10	1000			
747SP	DEFAULT	2	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	10		2326	167	
747SP	DEFAULT	2	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		1000	207	
747SP	DEFAULT	2	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
747SP	DEFAULT	2	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
747SP	DEFAULT	2	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
747SP	DEFAULT	2	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
747SP	DEFAULT	2	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
747SP	DEFAULT	3	1	Abheben	Max. Abhebeschub	10				
747SP	DEFAULT	3	2	Steigen	Max. Abhebeschub	10	1000			
747SP	DEFAULT	3	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	10		2201	170	
747SP	DEFAULT	3	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		1000	210	
747SP	DEFAULT	3	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
747SP	DEFAULT	3	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
747SP	DEFAULT	3	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
747SP	DEFAULT	3	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			

747SP	DEFAULT	3	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
747SP	DEFAULT	4	1	Abheben	Max. Abhebeschub	10				
747SP	DEFAULT	4	2	Steigen	Max. Abhebeschub	10	1000			
747SP	DEFAULT	4	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	10		2027	175	
747SP	DEFAULT	4	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		1000	215	
747SP	DEFAULT	4	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
747SP	DEFAULT	4	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
747SP	DEFAULT	4	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
747SP	DEFAULT	4	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
747SP	DEFAULT	4	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
747SP	DEFAULT	5	1	Abheben	Max. Abhebeschub	10				
747SP	DEFAULT	5	2	Steigen	Max. Abhebeschub	10	1000			
747SP	DEFAULT	5	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	10		1821	182	
747SP	DEFAULT	5	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		1000	222	
747SP	DEFAULT	5	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
747SP	DEFAULT	5	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
747SP	DEFAULT	5	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
747SP	DEFAULT	5	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
747SP	DEFAULT	5	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			
747SP	DEFAULT	6	1	Abheben	Max. Abhebeschub	10				
747SP	DEFAULT	6	2	Steigen	Max. Abhebeschub	10	1000			

747SP	DEFAULT	6	3	Beschleunigen	Max. Abhebeschub	10		1643	188	
747SP	DEFAULT	6	4	Beschleunigen	Max. Steigschub	5		1000	228	
747SP	DEFAULT	6	5	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	3000			
747SP	DEFAULT	6	6	Beschleunigen	Max. Steigschub	ZERO		1000	250	
747SP	DEFAULT	6	7	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	5500			
747SP	DEFAULT	6	8	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	7500			
747SP	DEFAULT	6	9	Steigen	Max. Steigschub	ZERO	10000			